Benutzerhandbuch

DF COMMANDER MK2

Software für die Steuerung, Überwachung und Integration von Funkpeilanlagen





Erstellt von:

RHOTHETA Elektronik GmbH Kemmelpark Dr.-Ingeborg-Haeckel-Str. 2 82418 Murnau Deutschland

Tel.: +49 8841 4879 - 0 Fax: +49 8841 4879 - 15

Internet:www.rhotheta.deE-Mail:email@rhotheta.de

Copyright © RHOTHETA Elektronik GmbH

- Alle Rechte vorbehalten
- Ausgabe: 2023/03/30 [Rev 3.00]
- Document-ID: 12-9-3-4-00005-3-1-60

Hinweis

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung Änderungen an dem hier beschriebenen Produkt vorzunehmen.

<u>Inhalt</u>

1	Übe	erblick	5
	1.1	Server Applikation	6
	1.2	Client Applikation	6
	1.3	Applikations-Pages	7
2	Pro	gramm Starten und Beenden	9
	2.1	Start / Neustart	9
	2.2	Befehlszeilenparameter	9
	2.3	Programm Beenden	10
3	Kor	nfiguration	11
	3.1	General Setup	12
		3.1.1 Konfigurationsdateien (Configuration Files)	13
		3.1.2 Server Name / Client Name	
		3.1.4 Frequenz-Farbzuweisung (Frequency Color Assignment)	
		3.1.5 Frequenzfavoritenliste (Favorite Frequency List Setup)	16
	3.2	Karteneinstellungen	18
	3.3	Konfiguration eines DF-Systems	20
		3.3.1 Systemkonfiguration	21
		3.3.2 GPS-Konfiguration	
		3.3.4 Kanalkonfiguration	
		3.3.5 Uberprüfung der Konfiguration	
	3.4	Triangulator	
		3.4.1 Konfiguration 3.4.2 Darstellung auf der Karte	
		3.4.3 Sector Blanking	
	3.5	Server Setup	51
	3.6	Remote Servers Setup	54
		3.6.1 Konfiguration von Remote Server	54
		3.6.2 Uberprutung der Konfiguration	
	3.7	Self Bearing Suppression	62
4	Sta	tusanzeigen	
F	Mai	nitoring Dago	74
5			······ / 1
	5.1		
	5.2	System Details	72
	5.3	DF Channel Monitoring	73
6	Bea	aring Page	75
7	MA	P Page	
8	CO	SPAS-SARSAT Scan & Decode / Marine Scan	79

	8.1	COSPAS-SARSAT Scan / Marine Scan	.79
	8.2	COSPAS-SARSAT Decode	.79
	8.3	COSPAS-SARSAT Dateien	.81
9	Eins	chränkungen	82
10	Insta	allation	83
	10.1	Minimale PC- und Netzwerkanforderungen	.83
	10.2	Installation unter Windows	.84
	10.3	Installation unter Linux	.84
	10.4	Lizenzierung	.84
11	Abk	ürzungen	86
12	Note	es / Notizen	87

1 Überblick

Die Software DF Commander MK2 ermöglicht die Fernsteuerung und Überwachung von Funkpeilsystemen. Außer der Darstellung der Peilergebnisse auf unterschiedlichen elektronischen Karten ist die Software in der Lage, Kreuzpeilungen auf unterschiedlichen Frequenzen zu berechnen und darzustellen.

Es stehen eine Server- und eine Client-Applikation zur Verfügung.



Abbildung 1: Überblick Anwendung VTS



Abbildung 2: Überblick Anwendung ATC

1.1 Server Applikation

Peilungen, Kreuzpeilergebnisse und Statusinformationen von Funkpeilsystemen (DF Systemen) werden über einen integrierten TCP-Server in der Applikation "DF Commander MK2 Server" zur Verfügung gestellt.

Auch Peilsysteme können über denselben Server eingestellt und gesteuert werden. Somit kann die "DF Commander MK2" Server Applikation als Servicemodul verstanden werden, das eine einfache Integration von Funkpeilsystemen in moderne VTS- und ATC-Netzwerkarchitekturen ermöglicht.

Durch die Verwendung eines standardisierten RDF-Protokolls im JSON-Format lassen sich weitere Protokollkonvertierungen einfach realisieren.

Das entsprechende Protokoll ist im Dokument "Radio Direction Finder Standard JSON Protocol" beschrieben.



Abbildung 3: DF-Service

Beim Start/Neustart der Server Applikation werden im Gegensatz zu der Client Applikation die Einstellungen aus den Konfigurationsdateien gelesen und die entsprechenden Systeme gemäß den gelesenen Einstellungen gesteuert.

Bis zu 99 Clients können mit dem DF Commander MK2-Server verbunden werden, deren IP-Adressen in der Liste "Connected Clients" angezeigt werden.

1.2 Client Applikation

In der Applikation "DF Commander MK2 Client" ist kein lokaler TCP/IP-Server verfügbar, zu dem eine Verbindung hergestellt werden kann, jedoch werden die gleichen Informationen über Peilsysteme, Peilungen, Kreuzpeilungsergebnisse usw. verarbeitet und über eine grafische Benutzeroberfläche angezeigt.

Die Client-Applikation dient zur Anzeige und Steuerung der direkt dort angeschlossenen Peilsysteme (Local Systems). Außerdem kann die Client-Applikation die Daten der Remote-Server verarbeiten und anzeigen.

Der Client kann die DF-Systemkonfiguration beim Start/Neustart der Anwendung nicht erzwingen.

1.3 Applikations-Pages

Neben dem danach beschriebenen Klappmenü können in der oberen Leiste des DF Commander MK2 (sowohl Server- als auch Client-Applikation) folgende Seiten ("Pages") ausgewählt werden:





MAP

Die Map-Page ermöglicht die Darstellung von Peilsystemen mit entsprechenden Informationen auf der elektronischen Karte. Folgendes wird abgebildet:

- Peilungsergebnisse als LOBs (Lines of Bearing) innerhalb der Peilungskegel (Cones of Bearing)
- Kreuzpeilungsergebnisse als Position auf der Karte und als Textfeld im Triangulationsfenster
- Modul zur Steuerung der Karte
- Modul zur Anzeige zusätzlicher Daten zu Peilsystemen, Triangulationen, COSPAS-SARSAT-Listen

BEARING

Die Bearing-Page ermöglicht die Darstellung der Peilergebnisse und Signalpegel ausgewählter Funkpeilkanäle auf einer Kompassrose. Diese Ansicht dient zur Unterstützung der Nautiker und der technischen Systemüberwachung.

MONITORING

Die Monitoring-Page ermöglicht die Überwachung der allgemeinen Zustände (von Systemen, Triangulatoren und Servern) sowie die Überwachung aller konfigurierten Peilkanäle auf einen Blick.

Die konfigurierten Elemente werden in zwei verschiedenen Perspektiven (Tabs) als Listenansichten angezeigt.

Auf dieser Seite können keine Einstellungen vorgenommen werden. Der Fokus der vorgestellten Ansichten liegt ausschließlich auf der technischen Systemüberwachung der Funkpeilsysteme und deren Kanälen.

<u>SETUP</u>

Die Setup-Page dient der gesamten Konfiguration (siehe Kapitel 3).

Klappbares Menü

Das DF Commander MK2-Benutzerhandbuch und das DF-Standard-JSON-Protokoll können über das Klappmenü angezeigt und heruntergeladen werden.

Das Fenster "About" bietet Informationen zur Lizenzvereinbarung und ermöglicht die Eingabe eines neuen Lizenzschlüssels ("License Key"), wenn ein neuer Schlüssel erforderlich ist (z. B. nach Ablauf der Demoversion oder um der Software neue Optionen hinzuzufügen).

2 Programm Starten und Beenden

2.1 Start / Neustart

Nach der Installation startet das Programm mit einem Doppelklick auf die exe-Datei die grafische Benutzeroberfläche (GUI).

Um das Programm unter Linux zu starten, muss <code>start.sh</code> auf der Kommandozeile aufgerufen werden.

Die Verwendung der GUI vereinfacht den Lizenzierungs- und Konfigurationsprozess von Funkpeilsystemen.

Nachdem die Konfiguration der DF-Systeme abgeschlossen und gespeichert wurde (s. 3.1.1 Konfigurationsdateien (Configuration Files)), EXPORT ALL oder SAVE AS DEFAULT), kann die Anwendung mit oder ohne System Tray, mit oder ohne GUI neu gestartet werden.

Sollten einige Einstellungen der Peilsysteme (z. B. Frequenzeinstellung in einem Peilkanal) aktuell nicht zutreffend sein, erscheint die entsprechende Meldung.

2.2 Befehlszeilenparameter

Dieses Kapitel beschreibt die Kommandozeilenparameter, die den Betriebsmodus der Applikation beeinflussen.

Der folgende Parameter kann an die Applikation übergeben werden, wenn der DF Commander MK2 über die Kommandozeile oder mithilfe von Skripten aufgerufen wird:

-t, --show-systray

Dieser Parameter startet die Applikation mit der grafischen Benutzeroberfläche. Zusätzlich ist die Steuerung der Applikation über die Taskleiste verfügbar.

Das Schließen des Applikationsfensters verschiebt die Anwendung lediglich in den Hintergrund. Die grafische Benutzeroberfläche kann über die Taskleiste wiederhergestellt werden.



Abbildung 5: DF Commander MK2 mit System Tray

-g, --no-gui

Dieser Parameter startet die Anwendung (nur Server Applikation) ohne grafische Benutzeroberfläche. Es kann nicht über die Taskleiste wiederhergestellt werden. Zum Beenden der Anwendung verwenden Sie bitte den Task-Manager oder Befehle zum Beenden der Prozesse Ihres Betriebssystems. -n, --config-name <name>

Dieser Parameter startet die Applikation unter Verwendung eines anderen, durch <name> angegebenen, Speicherorts der Konfigurationsdateien. Dadurch können mehrere Instanzen der Anwendung mit unterschiedlichen Konfigurationen ausgeführt werden.

Hier ist das Beispiel für das Starten von drei Servern mit unterschiedlichen Konfigurationen unter Linux ohne GUI:

./DFCommanderMK2-Server -n "../Config1" -g ./DFCommanderMK2-Server -n "../Config2" -g ./DFCommanderMK2-Server -n "../Config3" -g

Der empfohlene Ansatz hierfür umfasst zunächst die Konfiguration des Servers über die grafische Oberfläche und den anschließenden Neustart der Anwendung ohne GUI.

HINWEIS:

Andere vorhandene Kommandozeilenparameter sind für den internen Gebrauch oder die Fehlerbehebung vorgesehen.

2.3 **Programm Beenden**

Wenn das Programm mit GUI läuft, kann es einfach geschlossen werden, indem Sie auf das Schließen-Symbol ("x") des Fensters in der oberen rechten Ecke klicken.

Wenn das Programm ohne GUI läuft, können Sie den Task-Manager verwenden oder den Prozess in einer Konsole, Command Prompt ("Ctrl + C") oder einem Terminal entsprechend beenden.

3 Konfiguration

In diesem Kapitel wird die Konfiguration des Systems, die in den folgenden Schritten auf der SETUP-Page durchgeführt werden kann, beschrieben:

- Allgemeine Einstellungen
- Konfiguration der Funkpeilsysteme
- Konfiguration des Triangulators
- Einstellungen der Karte
- DF Service Einstellungen (nur für DF Commander MK2 Server)
- Remote Server Einstellungen
- Self-Bearing Suppression

GENERAL DF SYSTEMS TRIANGULATORS MAP LOCAL SERVER

REMOTE SERVERS SBS

Als Ergebnis werden Peilungen und Kreuzpeilergebnisse auf der Kartenansicht sichtbar und über die Server-Schnittstelle erreichbar.

HINWEIS:

Grundsätzlich sind alle Menus so aufgebaut, dass links die aktuellen Einstellungen angezeigt werden. Rechts hingegen können neue Werte eingetragen oder ausgewählt werden. Durch das Drücken auf "< SET <" oder "< ADD <" werden die neuen Einstellungen übernommen. Sie sollen nach der Einstellung entsprechend im linken Bereich erscheinen.

3.1 General Setup

Als erstes sollen allgemeine Einstellungen vorgenommen werden. Dabei werden die einzelnen Aspekte der Reihe nach beschrieben.

≡	MAP	BEARING	MONITORING	SETUP	Genera	Status 23:43:21 X 30 Mar 202
GENERAL	► G	eneral Setup				
DF SYSTEMS		Configuration Files				
RIANGULATO	RS	Location Path: C:\Users\lena.zvere	/\AppData\Local\DFCo	nmanderMK2Server	OPEN	DIRECTORY
MAP		IMPORT CONFIGURATIO	IMPORT N DEF. CONFIG.	EXPORT	SAVE AS DEFAULT	LOAD FROM DEFAULT
LOCAL SERVE	R					
		Server Name				
EMOTE SERVE	RS	Current Server Name:			New Server Name:	
CBC		BREMEN_S		< SET <		
303						
		GPS Format				
		Current GPS Format:				
		Degrees and Decima	ll Minutes (DM)	< SET <	Degrees Minutes Sec	
		Frequency Color As	signment			
		Frequency List:			Add New Frequency [MH	z]:
			DEFAULT	< ADD <		
		12	6,525 MHz	REMOVE		
		11	8.100 MHz			
		11	9.700 MHz			
		Favorite Frequency	List Setup			
		Frequency List:			Add New Frequency [MH	z]:
		121.500 MHz		< ADD <		
		156.800 MHz / Chi	n: 16			
				REMOVE		

Abbildung 6: General Setup Server Applikation

3.1.1 Konfigurationsdateien (Configuration Files)

Die Konfigurationsdateien der Systeme liegen in dem angegebenen Pfad und können direkt durch das Drücken der Taste "OPEN DIRECTORY" erreicht werden.

26.10.2022 11:21	Dateiordner	
07.02.2023 13:12	JSON File	1 KB
26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
08.02.2023 13:22	JSON File	13 KB
26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
04.04.2022 14:43	JSON File	1 KB
26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
02.02.2023 16:10	JSON File	1 KB
26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
04.04.2022 14:43	JSON File	1 KB
26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
06.02.2023 11:32	JSON File	1 KB
26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
26.10.2022 11:21	JSON File	0 KB
07.02.2023 13:10	JSON File	2 KB
28.12.2022 17:53	JSON File	2 KB
07.02.2023 13:10	JSON File	1 KB
26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
07.02.2023 13:12	JSON File	1 KB
26.10.2022 11:21	JSON File	1 KB
	26.10.2022 11:21 07.02.2023 13:12 26.10.2022 11:21 08.02.2023 13:22 26.10.2022 11:21 04.04.2022 14:43 26.10.2022 11:21 02.02.2023 16:10 26.10.2022 11:21 04.04.2022 14:43 26.10.2022 11:21 06.02.2023 11:32 26.10.2022 11:21 07.02.2023 13:10 28.12.2022 11:21 07.02.2023 13:10 26.10.2022 11:21	26.10.2022 11:21 Dateiordner 07.02.2023 13:12 JSON File 26.10.2022 11:21 JSON File 08.02.2023 13:22 JSON File 08.02.2023 13:22 JSON File 08.02.2023 13:22 JSON File 04.04.2022 11:21 JSON File 04.04.2022 14:43 JSON File 02.02.2023 16:10 JSON File 02.02.2023 16:10 JSON File 04.04.2022 14:43 JSON File 04.04.2022 14:43 JSON File 04.04.2022 14:43 JSON File 06.02.2023 11:21 JSON File 06.02.2023 11:32 JSON File 06.02.2023 11:32 JSON File 06.02.2023 11:31 JSON File 07.02.2023 13:10 JSON File 07.02.2023 13:12 JSON File 07.02.2023 13:12 JSON File 07.02.2023 13:12 JSON File 07.02.2023 13:12 JSON

Abbildung 7: Konfigurationsdateien

Die Zusammensetzung der Konfigurationsdateien ist für die Applikationen "DF Commander MK2 Server" und "DF Commander MK2 Client" unterschiedlich.

Werden diese Dateien gelöscht, so werden diese durch den Neustart des Programms wieder angelegt. Die Einstellungen und Inhalte entsprechen in diesem Fall der im Programmcode hinterlegten Konfiguration. Funkpeilsysteme und Kanäle sind zunächst nicht angelegt.

Jede Funktionseinheit hat zwei Konfigurationsdateien, jeweils im JSON-Format. Eine davon ist die Arbeitsdatei, in welcher die aktuellen Änderungen durch die Anwendung gespeichert werden. In der anderen Datei hingegen sind nur die Grundeinstellungen gespeichert.

Werden die Arbeitsdateien gelöscht, so werden durch den Neustart des Programms die Arbeitsdateien neu erstellt. Die Einstellungen werden aus den Default-Konfigurationsdateien entnommen.

Beispiel:

DfContainer.json – Beinhaltet aktuelle Einstellungen der Funkpeilsysteme. DfContainerDefault.json – Beinhaltet Default Einstellungen der Funkpeilsysteme.

- 1. Funkpeilsysteme werden wie gewünscht eingestellt. Die Einstellungen befinden sich zunächst in der Arbeitsdatei DfContainer.json.
- 2. Nun sollen diese Einstelligen als Rückfallebene definiert werden. Dies wird dadurch ermöglicht, indem die Datei DfContainer.json manuell als DfContainerDefault.json abgespeichert wird.

3. Sollte es erforderlich werden, die Einstellungen von DfContainerDefault.json zu laden, so muss die aktuelle Arbeitsdatei DfContainer.json gelöscht und das Programm neu gestartet werden.

Die DF Commander MK2 Software bietet Schaltflächen auf der Seite "General Setup" zur einfacheren Handhabung der Konfigurationsdateien:

IMPORT CONFIGURATION

Mit dieser Schaltfläche können Sie die Konfigurationsdateien aus einem beliebigen Verzeichnis Ihres PCs importieren.

Enthält das ausgewählte Verzeichnis nur eine oder mehrere zutreffende Konfigurationsdateien, werden nur diese für die neue Konfiguration übernommen, die restlichen Einstellungen bleiben unverändert.

Befinden sich im ausgewählten Verzeichnis keine Konfigurationsdateien oder sind diese beschädigt, gibt die Software eine entsprechende Warnung aus.

Zur Umsetzung der neuen Konfiguration ist ein Neustart des DF Commanders erforderlich.

IMPORT DEFAULT CONFIGURATION

Die Standardkonfiguration wird durch die neue Standardkonfiguration aus den importierten Konfigurationsdateien ersetzt. Die Standarddateien werden lediglich ausgetauscht und gespeichert, aber die Konfiguration wird nicht übernommen und es ist kein Neustart der Anwendung erforderlich. Um die importierte Standardkonfiguration anzuwenden, verwenden Sie explizit die Schaltfläche "Load from default".

EXPORT ALL

Kopiert alle Konfigurationsdateien aus dem angegebenen DF Commander MK2 Verzeichnis in ein beliebiges anderes Verzeichnis. Die Dateien werden lediglich dort gespeichert. Ein Neustart der Anwendung ist nicht erforderlich.

SAVE AS DEFAULT

Alle in der Anwendung durchgeführten Arbeitskonfigurationen können in die neue Standardkonfiguration konvertiert werden. Dies kann dann angewendet werden, wenn die gleichen Einstellungen später wiederhergestellt werden müssen, anstatt die hauptsächlich leere Konfiguration zu verwenden, die beim ersten Start der Anwendung erstellt wird.

LOAD FROM DEFAULT

Wendet die Konfiguration gemäß den in den Standardkonfigurationsdateien gespeicherten Daten an. Dies erfordert den Neustart der Anwendung.

Beispiel für einen Anwendungsfall "Lokaler Systemfunktionstest nach Reparatur":

Ein Funktionstest eines DF-Systems, das eine andere Konfiguration erfordert, ist vor Ort erforderlich (lokales System), während das DF-System bereits von einem entfernten Server (Überwachungszentrum) ferngesteuert und überwacht wird. Der Operator des Remote-Servers wird über den Test informiert, damit er die Einstellungen während der Ausführung nicht verändert.

- 1. Die Arbeitskonfiguration des Systems wird mit "SAVE AS DEFAULT" gespeichert.
- 2. Anschließend wird die neue Testkonfiguration durchgeführt.
- 3. Der Funktionstest wird durchgeführt.
- 4. Die Testkonfiguration wird mit "EXPORT ALL" in ein weiteres Verzeichnis (z.B. "Test-Setup") exportiert (falls ein weiterer Test mit der gleichen Konfiguration auf z. B. einem zweiten System benötigt wird).
- 5. Nach Abschluss des Tests wird die vorherige funktionierende Konfiguration mit "LOAD FROM DEFAULT" neu geladen.

Beispiel für einen Anwendungsfall "Regelmäßige Tests auf lokalem System":

Wenn z. B. immer wieder Funktionstests mit der gleichen Testkonfiguration notwendig sind, könnte das Vorgehen wie folgt aussehen:

- 1. Die Schritte von dem vorherigen Beispiel werden beim ersten Test durchgeführt.
- 2. Wenn das Test-Setup wieder benötigt wird (der regelmäßige Test wieder ansteht), wird die Arbeitskonfiguration zunächst mit "EXPORT ALL" in ein weiteres Verzeichnis (z.B. "Arbeitskonfiguration") exportiert.
- 3. Das Test-Setup kann nun von dem entsprechenden Verzeichnis mit "IMPORT CONFIGURATION" geladen werden.
- 4. Nach dem Test wird die Arbeitskonfiguration mit "IMPORT CONFIGURATION" aus dem entsprechenden Verzeichnis wiederhergestellt.
- 5. Auf diese Weise kann jederzeit zwischen diesen beiden Konfigurationen umgeschaltet werden.

3.1.2 Server Name / Client Name

Der Servername wird verwendet, um den aktuellen lokalen Server in den Anwendungen zu identifizieren, die seine Daten verwenden.

Daher erscheint dieser Name in der Liste der Remote Server (SETUP / REMOTE SERVERS) anderer "DF Commander MK2 Server" oder "DF Commander Client" Applikationen, wenn sie sich mit dem aktuellen Server verbinden.

Der Client-Name ist nur in der Anwendung "DF Commander MK2 Client" selbst sichtbar, da keine Remote-Verbindung zum Client aufgebaut werden kann.

3.1.3 GPS-Format

Diese Einstellung ermöglicht die Darstellung der Positionen in unterschiedlichen Formaten.

GPS Format			
Current GPS Format:			
Degrees and Decimal Minutes (DM)	< SET <	Degrees Minutes Seconds (DMS)	T
		Segmen Minutes Seconds (DMS)	13
Frequency Color Assignment		Degrees and Decimal Minutes (DM)	
Frequency List:		Decimal Degrees (D) Add New Frequency [MHz]:	

Abbildung 8: GPS-Format

Beispiel:

Decimal Degrees (D): Degrees and Decimal Minutes (DM): Degrees Minutes Seconds (DMS): 54.300252°N 11.528357°E 54°18.842'N 11°32.125'E 54°16'47.79"N 11°32'16.51"E

3.1.4 Frequenz-Farbzuweisung (Frequency Color Assignment)

In diesem Bereich werden unterschiedlichen Frequenzen verschiedene Farben zugeordnet. Dadurch lassen sich Peilergebnisse und Kreuzpeilergebnisse besser auf der Karte unterscheiden.

Im rechten Feld wird die Frequenz in MHz eingegeben. Anschließend auf die Taste "< ADD <" drücken.

Die Taste "REMOVE" löscht die ausgewählte Frequenz aus der Liste.

juency List:			Add New Frequency [MHz]:
DEFAULT	<	ADD <	
156.800 MHz			
156.025 MHz	R	EMOVE	
121.500 MHz			

Abbildung 9: Frequency Color Assignment

3.1.5 Frequenzfavoritenliste (Favorite Frequency List Setup)

In diesem Bereich wird die Frequenzfavoritenliste eingestellt.

Im rechten Feld wird die Frequenz in MHz eingegeben. Anschließend auf die Taste "< ADD <" drücken.

Die Taste "REMOVE" löscht die ausgewählte Frequenz aus der Liste.



Abbildung 10: Favorite Frequency List Setup

3.2 Karteneinstellungen

Ist der PC / Server an das Internet angeschlossen, so werden die Kartenkachel automatisch von öffentlichen Servern heruntergeladen und im sogenannten Cache persistent abgespeichert.

Ist der Rechner offline, so können die Kacheln manuell in den Cache geladen werden. Hierzu wird ein spezielles ZIP-File mit dem gewünschten Areal von RHOTHETA vorbereitet und zur Verfügung gestellt. Durch das Drücken der Taste "INSTALL" kann diese Datei geladen werden.

Je nach Größe der Datei, kann der Auswahldialog (insbesondere bei Windows) für eine bestimmte Zeit blockiert werden. Auch das Kopieren kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein entsprechender "Busy Indicator" wird dabei angezeigt.

010 DF Commander MK2 - Client					- 🗆 X
= MAP	BEARING	MONITORING	SETUP	General Sta	atus 20:42;22
CENERAL			-		50 (10) 2025
GENERAL	Map Setup				
DF SYSTEMS	Offline maps				
TRIANGULATORS	INSTALI				
MAP	Map Format				
	Current MAP Format:				
REMOTE SERVERS	OpenSeaMap		< SET <	OpenSeaMap	×.
SBS	Color Themes				
	Current Panel Theme:				
	LightMode		< SET <	LightMode	•
	Current MAP Theme:				
	LightMode		< SET <	LightMode	7
	Download Behavior				
	Download Behavior:				
	Online Mode		< SET <	Online Mode	V
	Map / Marble File Lo	ocations			
	Marble Data Path:				
	C:/Users/lena.zverev	v/DFCommanderMK2-0	Ilient\data		
	Marble Local Path:				
	C:/Users/lena.zvere	v/AppData/Local/.marb	le/data		
	Marble System Path:				
	C:/Users/lena.zvere	v/DFCommanderMK2-0	lient\data		
	Marble Plugin Local Pat	h:	100000		
	C:/Users/lena.zvere	v/AppData/Local/.marb	le/plugins		
	Marble Plugin System P	ath: w/DECommondorMK2-r	Tiantlaluaine		
	C:/Osers/tena.zvere	V/DFCommanderMKz-C	-tient/plugins		

Abbildung 11: MAP SETUP

Es können weiterhin unterschiedliche Kartenformate eingestellt werden. Folgende Kartenformate sind möglich:

- OpenStreetMap Vector
- OpenStreetMap
- OpenSeaMap
- OpenFlightMap

Andere Formate sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Das Kartenthema kann eingerichtet werden: Der "Light Mode" und der "Dark Mode" sind auswählbar.

Schließlich kann das Download-Verhalten durch die Auswahl des "Online-Modus" oder "Offline-Modus" gesteuert werden.

"Map / Marble File Locations" ist ein Informationsfeld und erfordert keine Einstellungen. Hier werden die Pfade zum Kartenmaterial und zu den Plugins angezeigt. Diese Informationen können für eine mögliche Fehlerbehebung relevant sein.

3.3 Konfiguration eines DF-Systems

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie ein Funkpeilsystem mit einem Peilkanal eingestellt wird. Die Konfiguration von mehreren Anlagen und Kanälen erfolgt analog.



Abbildung 12: Leere Systemliste

Gehen Sie in die "SETUP" Page, dann "DF SYSTEMS" und drücken auf "CREATE". Dabei wird eine neue DF-System Entität angelegt. Das Peilsystem ist zunächst nicht konfiguriert und somit nicht in der Lage, Peilergebnisse zu erzeugen. Aus diesem Grund zeigen die entsprechenden Anzeige-LEDs einen Fehler an.



Abbildung 13: Neues DF-System

Im Folgenden soll das System schrittweise durch das Aufrufen der entsprechenden Dialoge (s. Schaltflächen im Bild) von links nach rechts konfiguriert werden, was in den nachfolgenden Kapiteln in der gleichen Reihenfolge beschrieben wird.

3.3.1 Systemkonfiguration

Drücken Sie "SYSTEM SETUP" um in den folgenden Dialog zu öffnen:

	ή.				· · ·
eneral System	Status				
System Status	System Status Mes	sage:			
ERROR	Antenna is in erro	or state! No DF Channels co	onfiguredl		
ieneral DF Syste	em Settings				
Unique System II);				
91131bb9-51b	e-42b5-929f-2ff931	53c2eb			
System Name:	Section and a section of the			System Name:	
undefined			< SET <		
Time (UTC):		Source:			
2023-02-27T1	6:43:32.235Z	Local Machine	< SET <		
alid Bearing Sec	tor				
Valid TRUE Beari	ng Minimum:			New Valid TRUE Bearing Minimum:	
0			< SET <		
Valid TRUE Beari	ng Maximum:			New Valid TRUE Bearing Maximum:	
360			< SET <		

Abbildung 14: System Setup Dialog

Tragen Sie einen Systemnamen ein (z.B. DF STABERHUK).

Der Systemname dient der Zuordnung des Systems in allen Anzeigen und Statusdaten, die über die Schnittstelle (Server) übertragen werden. Darüber hinaus erhält jedes DF System eine eindeutige System-ID.

Stellen Sie die Quelle für die Referenzzeit ein und drücken Sie auf "< SET <". Mit der eingestellten Referenzzeit werden im nachfolgenden die Peilwerte versehen. Diese Zeit ist ebenfalls für das Loggen von Ereignissen (z.B. Änderungen am System oder Fehlermeldungen) von Bedeutung.

Es stehen zwei Quellen zu Verfügung:

- Local Machine Die Zeit wird von dem lokalen Computer verwendet, auf dem der DF Commander MK2 läuft. Falls notwendig kann der Computer / Server über das NTP Protokoll mit einer entsprechenden Zeitquelle synchronisiert werden.
- GPS Die Referenzzeit wird von einem GPS-Gerät entnommen. Hierzu muss ein GPS-Gerät konfiguriert werden (siehe nächstes Kapitel).

Im Bereich "Valid Bearing Sector" kann ein valider Peilwinkelsektor definiert werden, um bestimmte Sektoren auszublenden. Das Peilsystem arbeitet somit nur im eingestellten Bereich. Dabei funktioniert die Einstellung im Uhrzeigersinn von Minimum bis zum Maximum. Beispielsweise eine Einstellung von 270° bis 45° bedeutet, dass das Peilsystem von 270° West über 0° Nord bis 45°, die TRUE Bearing Werte als valide akzeptiert. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Darstellung des validen Peilwinkelsektors auf der Karte durch das grüne Kreissegment.



Abbildung 15: Anzeige des validen Peilwinkelsektors

Peilwerte, die außerhalb von diesem Bereich liegen, werden nicht angezeigt, nicht von anderen Modulen wie z.B. Triangulator ausgewertet und nicht über das Protokoll weitergegeben.

3.3.2 GPS-Konfiguration

OF Commander MK2 - Clie	ent		- 🗆 🗙
≡ ма	P BEARING MONIT	TORING SETUP General S	tatus 10:56:52 DR 1 Mar 2023
GENERAL	DF Systems	DF System Info	
DE SYSTEMS	Server Location:	System GPS Antenna	
	ALL	ERROR OFF ERROR	
TRIANGULATORS	CREATE DELETE	System Message:	
		Antenna is in error state! No DF Channels configured!	
MAP	DF STABERHUK	System Name: DF STABERHUK Radio Horizon: undefined Antenna Orientation:	0.00° (True North)
		System UTC: 2023-03-01T09:56:53.249Z(Local Machine) Exp. Transmitter Height: 0.00 m Antenna Correction:	undefined
REMOTE SERVERS		Position: undefined Altitude: undefined Variation:	undefined
SBS		Position Source: Manual Input Course over Ground: undefined Speed over Ground:	undefined
000		The heading. Under heading: Under ined Antenna Type:	R1-1000-ATC
		SYSTEM SETUP GPS SETUP ANTENNA SETUP ADD CHANNEL DELETE CHANNEL	

Abbildung 16: GPS-Setup Button

Drücken Sie "GPS SETUP" um in die Einstellungen des GPS-Geräts zu gelangen.

SPS Device Se	etup:									
Status:					Current IP:	Current Port:	New IP:		New Po	ort:
OFF	TCP	OUT	DATA	DEV						
Device Messa	ge:				*					
Device is o	lisable	d by u	evice is disabled by user.				CONNECT	DISCONNECT	ON	OFF

Abbildung 17: GPS Device Setup

Falls das verwendete Funkpeilsystem kein mobiles System ist, sondern fix an einer Stelle montiert ist und die Referenzzeit der lokalen Maschine entnommen wird, kann das GPS-Gerät ausgeschaltet bleiben.

Drücken Sie auf "OFF", falls der Status nicht auf OFF steht.

Möchte man jedoch entweder die

- GPS-Position der Antenne mittels GPS-Gerät ermitteln, oder
- die Orientierung (Heading) der Antenne dem Kurs über Grund gleichsetzen (COG Course over Ground), oder
- die Referenzzeit des Systems mittels GPS-Gerät ermitteln,

so muss ein GPS-Gerät konfiguriert werden.

Die Voraussetzung dafür ist, dass ein GPS-Gerät die gängigen GPS-Sätze in einem NMEA-0183 Format über eine Netzwerkschnittstelle senden kann. Das kann dadurch erreicht werden, indem ein RS-232 / RS-422 Gerät seine Daten über einen Seriell-zu-LAN-Konverter (z.B. MOXA NPort Device) sendet. Ist die Voraussetzung erfüllt, so muss lediglich eine TCP/IP Verbindung aufgebaut werden.

Drücken Sie auf "ON", geben Sie die IP-Adresse in das Feld "New IP" und den TCP Port in das Feld "New Port" und drücken Sie auf "CONNECT". Das Ergebnis muss nun folgendermaßen aussehen:

SPS Device Se	etup:								
Status:				Cu	irrent IP:	Current Port:	New IP:		New Port:
ОК	TCP	TIME	DATA	DEV	127.0.0.1	3000	127	.0.0.1	3000
Device Messa	ige:								
ОК							CONNECT	DISCONNECT	ON OFF

Abbildung 18: GPS-Device Setup Verbindung aufgebaut

Im Falle eines Fehlers, siehe Kapitel 4 Statusanzeigen.

3.3.3 Konfiguration der Antenneneigenschaften

000 DF Commander MK2 - Client		
≡ MAP	BEARING MONITOR	RING SETUP General Status 10:56:52 ERROR 1 Mar 2023
GENERAL	DF Systems	DF System Info
DF SYSTEMS	Server Location:	System GPS Antenna ERROR OFF ERROR System Message:
МАР	DF STABERHUK	Antenna is in error state! No UP Channels configured! System Name: DF STABERHUK Radio Horizon: undefined Antenna Orientation: 0.00° (True North) System UTC: 2023-03-01T09:56:53.249Z(Local Machine) Exp. Transmitter Height: 0.00 m Antenna Correction: undefined
REMOTE SERVERS		Position: undefined Altitude: undefined Variation: undefined Position Source: Manual Input Course over Ground: undefined Speed over Ground: undefined True Heading: 0.00° Magnetic Heading: undefined Antenna Type: RT-1000-ATC
		SYSTEM SETUP GPS SETUP ANTENNA SETUP ADD CHANNEL DELETE CHANNEL

Abbildung 19: Antenna Setup Button

Drücken Sie auf "ANTENNA SETUP". Es öffnet sich das folgende Fenster:

					~
tatus					
Antenna Status Message					
Antenna is in error st	atel				
		< SET <	RT-1000-ATC		-
ion:			Mechanical Correction [-180+180°]:		
		< SET <			
		< SET <	URI		
	Mode:	_			
	True North	< SET <	TrueNorth		
	Source:		Variation [xx.xx° E or W]:		
	Manual Input	< SET <		Manual Input	
	Source:	_	Position [Latitude, Longitude]:	_	
	Manual Input	< SET <		Manual Input	
	Source:	_	Altitude [m]:		
	Manual Input	< SET <		Manual Input	
ter Height [m]:			Expected Transmitter Height [m]:		
		< SET <			
:			Standard Deviation [x.x°]:		
		< SET <			
ion [dB]:		_	Additional Attenuation [dB]:		
		< SET <			
	Antenna Status Message Antenna is in error st ion: ion: ter Height [m]: : :	Antenna Status Message: Antenna is in error state! ion: ion: Mode: True North Source: Manual Input Source: Manual Input source: Manual Input source: Manual Input source: Manual Input source: Manual Input	Antenna Status Message: Antenna is in error state! ion: < SET < ion: < SET < SET < Mode: True North Source: Manual Input Source: Manual Input SET < Source: Manual Input SET < Source: Manual Input SET < Source: Source	Antenna Status Message: Antenna is in error state!	Antenna Status Message: Antenna is in error state! Antenna is in error state!

Abbildung 20: Antenna Setup (nicht konfiguriert)

Zunächst befindet sich die Antenne in einem Fehlerzustand, da nicht genügend Parameter eingestellt sind, um Peilwerte zu ermitteln. Aus diesem Grund wird beim entsprechenden DF System ebenfalls der Fehlerzustand angezeigt.

Im Folgenden müssen alle Parameter nacheinander eingestellt werden. Am Schluss muss die Antenne den Status OK annehmen.

HINWEIS:

Grundsätzlich ist das Menu so aufgebaut, dass links die aktuellen Einstellungen angezeigt werden. Rechts hingegen können neue Werte eingetragen oder ausgewählt werden. Durch das Drücken auf "SET" werden die neuen Einstellungen übernommen. Sie sollen nach der Einstellung entsprechend im linken Bereich erscheinen.

<u>Antenna Type</u>

Wählen Sie den verwendeten Antennentyp aus und drücken Sie auf "< SET <". Durch diese Auswahl kennt das System die wichtigsten Antenneneigenschaften wie z.B. den Antennengewinn. Dadurch wird die Ermittlung der Feldstärke in dBµV/m des ankommenden Wellenfeldes möglich.

Mechanical Correction

Setzen Sie den Korrekturwert für den mechanischen Offset.

Angenommen es wurde bei der Vermessung des Peilsystems festgestellt, dass die Antenne um + 5.7 ° falsch montiert ist, so muss als Korrekturwert entsprechend -5.7° eingestellt werden.

Der mechanische Korrekturwert kann nicht weggelassen werden. Auch bei einwandfreiem Einbau und ohne mechanischen Versatz sollte für diese Einstellung der Wert 0° eingegeben werden. Andernfalls bleibt der Antennenstatus im Fehlerzustand.

<u>Upside Down</u>

Stellen Sie ein, ob die Antenne vertikal "kopfüber" ("DOWN") montiert ist.

Dieser Parameter ist meistens bei mobilen Peilsystemen relevant, die z.B. unten am Rumpf eines Hubschraubers oder an der Drohne montiert sind. Diese Montageart muss bei der Peilermittlung entsprechend berücksichtigt werden. Bei fixer Installation wird die Einstellung üblicherweise auf "UP" stehen.

Orientation

Stellen Sie ein, wie die Antenne ausgerichtet ist.

Orientation:	Mode:			
0.00°	True North	< SET <	True North	7
Variation:	Source:		Trac Mersh-	N
undefined	Manual Input	< SET <	Magnetic North	13
Position:	Source:		COGIGPSI	
undefined	Manual Input	< SET <	HET (Company)	
Altitude [m]:	Source:		Libri (compass)	
undefined	Manual Input	Z SET Z	HDM (Compass)	

Abbildung 21: Einstellmöglichkeiten der Antennenorientierung

Ist die Antenne auf einem Wasser- oder Luftfahrzeug montiert, entspricht die Orientierung der Antenne dem Steuerkurs (HEADING (HDG)).

Für die Berechnung der nordbezogenen Peilwerte wie TRUE BEARING oder MAGNETIC BEARING ist die Kenntnis der Antennenausrichtung essenziell. Die Erklärung der Zusammenhänge zwischen den Peilwerten und der Antennenausrichtung ist in den folgenden Abbildungen grafisch dargestellt (Abbildung 22 und Abbildung 23).

True North	Die Antenne ist 0° nach geografisch Nord ausgerichtet. HDG = HDT = 0°
Magnetic North	Die Antenne ist 0° nach magnetisch Nord ausgerichtet. HDG = HDM = 0°
COG (GPS)	Für die Antennenausrichtung bzw. Orientierung wird der "Course Over Ground" von dem konfigurierten GPS-Gerät verwendet. HDG = COG = HDT
HDT (Compass)	Für die Antennenausrichtung bzw. Orientierung wird der "Course Over Ground" von dem konfigurierten GPS-Gerät verwendet. HDG = HDT
HDM (Compass)	Für die Antennenausrichtung bzw. Orientierung wird der "Course Over Ground" von dem konfigurierten GPS-Gerät verwendet. HDG = HDM



Abbildung 22: Zusammenhang der Antennenausrichtung und der Peilwerte für mobile Peilanlagen

Folgende Einstellungen sind möglich:



Switch Position / Reference Direc- tion Display	Meaning	Reference Direction	
QDM	Magnetic bearing (course) of aircraft / vessel to the DF station	Magnetic north	QDM = QDR ± 180° QDM = QUJ - VAR
QDR	Magnetic bearing from the DF to the aircraft / vessel	Magnetic north	QDR = QDM ± 180° QDR = QTE – VAR
QTE	True bearing from the DF to the aircraft / vessel	True north	QTE = QUJ ± 180° QTE = QDR + VAR
QUJ	True bearing (track) of air- craft / vessel to the DF sta- tion	True north	QUJ = QTE ± 180° QUJ = QDM + VAR
VAR ¹	Variation		

Abbildung 23: Zusammenhang der Antennenausrichtung und der Peilwerte für fix installierte Peilanlagen

¹ Wobei westliche Variationswerte mit dem Vorzeichen "-" und östliche mit dem Vorzeichen "+" bewertet werden.

<u>Variation</u>

Variation:	Source:		Variation [xx.xx° E or W]:		
undefined	Manual Input	< SET <	2.3° W	Manual Input	-
Position:	Source:		Position [Latitude, Longitude]:	Mamuel Injour	
undefined	Manual Input	< SET <		GPS	

Abbildung 24: Einstellung der Variation

Stellen Sie die Variation des Orts ein.

Falls die Peilantenne an einer fixen Position montiert ist, so ist es empfehlenswert "Manual Input" auszuwählen und die Variation des Standorts manuell einzugeben. Zunächst wird die Grad Zahl eingetragen gefolgt von den Buchstaben "E" oder "W".

"W" steht für eine negative, westliche Variation. "E" hingegen steht für die positive, östliche Variation.

Beispielsweise 2.3° W entspricht -2.3°.

Im Falle eines mobilen Peilsystems, kann die Variation einem konfiguriertem GPS-Gerät entnommen werden, vorausgesetzt, das GPS-Gerät unterstützt die Ermittlung der Variation. Stellen Sie hierfür die Variation auf "GPS".

Position



Abbildung 25: Eingabe der Position

Stellen Sie GPS-Position der Peilantenne ein.

Für eine fix installierte Antenne:

Wählen Sie "Manual Input" und geben Sie die GPS-Position ein. Folgende Formate werden unterstützt:

Beispiel:

Decimal Degrees (D): Degrees and Decimal Minutes (DM): Degrees Minutes Seconds (DMS): 54.300252°N 11.528357°E 54°18.842'N 11°32.125'E 54°16'47.79"N 11°32'16.51"E

Die Position kann direkt von der Karte kopiert werden:

- Schließen Sie dazu das Menu. Die Einstellungen gehen dabei nicht verloren.
- Gehen Sie zur Kartenansicht.
- Navigieren und zoomen Sie mit dem Maus zur gewünschten Position und drücken Sie die rechte Maustaste.
- Drücken Sie auf "Copy Coordinate".
- Gehen Sie zurück zu den Antenneneinstellung und klicken Sie auf das Feld zur Eingabe der Position.
- Drücken Sie die Tastenkombination STRG + V. Die kopierte Position wird im Eingabefeld eingefügt.

<u>Für eine mobile Peilantenne:</u> Stellen Sie auf Quelle auf GPS ein. Die Position der Antenne wird entsprechend aktualisiert.

<u>Altitude</u>

Stellen Sie Antennenhöhe ein.

Altitude [m]:	Source:		Altitude [m]:	
undefined	Manual Input	< SET <	40	Manual Input 🛛 🔻
Expected Transmitter Height [m]:			Expected Transmitter Height [m]:	Manual April 1
0.00 m		< SET <		GPS

Abbildung 26: Einstellung der Antennenhöhe

Die Höhe ist für die Berechnung des Radiohorizonts wichtig, dadurch wird die Reichweite des Peilers maßgeblich bestimmt, falls die Höhe der aussendenden Objekte bekannt ist.

Für eine fix installierte Antenne:

Wählen Sie "Manual Input" und geben Sie die Höhe manuell ein.

Für eine mobile Peilantenne:

Stellen Sie die Quelle auf GPS ein.

Falls sich bei einem mobilen Funkpeilsystem die Höhe nicht ändert, kann diese ebenfalls manuell eingegeben werden.

Wenn das Peilsystem auf einem Schiff installiert ist, ist es ebenfalls sinnvoll, die Höhe manuell einzugeben. Im Falle einer Hubschrauberinstallation sollte GPS als Quelle eingestellt werden.

Die Höheneinstellung kann nicht weggelassen werden. Wird dieser Wert nicht gesetzt, bleibt der Antennenstatus im Fehlerzustand.

Expected Transmitter Height

Stellen Sie die erwartete Höhe des Senders ein.



Abbildung 27: Eingabe Expected Transmitter Height

Im Falle einer maritimen Anwendung, könnte die "Expected Trasnmitter eight" einer üblichen oder minimalen Höhe der Schiffsfunkantenne entsprechen (z.B. 5 m). Im Falle eines Flugsicherungsszenarios kann hier die minimale Höhe der Luftfahrzeuge eingegeben werden, welche gerade noch gepeilt werden sollen (z.B. 300 m). Aus der Höhe der Antenne und der erwarteten Senderhöhe wird im System der Radiohorizont berechnet.

HINWEIS:

Der Radiohorizont lässt sich auf der Karte darstellen, indem mit der rechten Maustaste auf das Peilsystem gedrückt wird.

Standard Deviation

Standard Deviation [x.x°]:	
< SET <	
	Standard Deviation [x.x*]:

Abbildung 28: Einstellung der Standardabweichung

Stellen Sie die Standardabweichung des Peilsystems ein.

Diese ergibt sich entweder aus der Vermessung der Peilgenauigkeit am Standort oder kann dem Datenblatt eines entsprechenden Funkpeilers entnommen werden. Die Standardabweichung wird entsprechend als Systemparameter ebenfalls als Datensatz an die verbundenen Clients übertragen. Sie kann für die Anzeigeungenauigkeit verwendet oder für anderweitige Berechnungen herangezogen werden.

Additional Attenuation

Additional Attenuation [dB]:		Additional Attenuation [dB]:
undefined	< SET <	

Abbildung 29: Einstellung der Zusatzdämpfung

Falls zwischen der Antenne und dem Peilsystem ein zusätzliches HF-Kabel verwendet wird, soll seine Dämpfung im Nutz-Frequenzband eingetragen werden. Diese Dämpfung wird bei der Berechnung der Feldstärke in dBµV/m verwendet.

Ergebnis

Nachdem alle Parameter eingegeben wurden, soll das Fenster "Antenna Device Setup" beispielsweise wie folgt aussehen:

	>
	•
nput	

Abbildung 30: Antenna Setup (konfiguriert)

3.3.4 Kanalkonfiguration

O DF Commander MK2 - Client				
≡ МАР	BEARING MONITOR	ING SETUP	General Status ERROR	15:45:04 2 Mar 2023
GENERAL	DF Systems	DF System Info		
DF SYSTEMS TRIANGULATORS MAP REMOTE SERVERS SBS	Server Location: ALL TREATE DELETE DF STABERHUK Local	System GPS Antenna ERROR OFF OK System Message: No DF Channels configured! System Name: DF STABERHUK Radio Horizon: 35.10 km Antenna Orie System UTC: 2023-03-02T14:45:04.1462(Local Machine) Exp. Transmitter Height: 5.00 m Antenna Orie Position: 54*24.124'N 11*18.666'E Altitude: 40.00 m Variation: Position Source: Manual Input Course over Ground: undefined Speed over G 15.00' Antenna Orie	ntation: ection: round:	0.00° (True North) 0.00° 15.00° W undefined 8T-1000-VTS
		SYSTEM SETUP GPS SETUP ANTENNA SETUR ADD CHANNEL DELETE CHANNEL		

Abbildung 31: Antenne ist konfiguriert in DF SETUP

Kanäle können zu einem DF-System hinzugefügt oder entfernt werden. Benutzen Sie hierzu die Tasten "ADD C ANNEL" oder "DELETE CANN EL". Um einen Kanal zu entfernen, muss dieser vorher selektiert werden.

Wählen Sie aus der Liste der Systeme das System aus, zu dem ein neuer Kanal hinzugefügt werden soll. Drücken Sie anschließend auf "ADD C ANN EL", um für das gewählte System einen neuen Peilkanal zu erstellen.

🕅 DF Commander MK2 - Client			- 0 X
≡ MAP	BEARING MONITOR:	NG SETUP	General Status 16:07:37 ERROR 2 Mar 2023
GENERAL	DF Systems	DF System Info	
DF SYSTEMS TRIANGULATORS MAP REMOTE SERVERS SBS	Server Location: ALL CREATE DELETE DF STABERHUK Local	System GPS Antenna ERROR OFF OK System Message: One or more DF Channels are in error state! System Name: DF STABERHUK Radio Horizon: 35.10 km Antenna Orienta System UTC: 2023-03-02T15:07:37.1452(Local Machine) Exp. Transmitter Height: 5.00 m Antenna Orienta Position: 54*24.124'N 11*18.666'E Attitude: 40.00 m Variation: Position Source: Manual Input Course over Ground: undefined Speed over Grou True Heading: 0.00° Magnetic Heading: 15.00° Antenna Type: SYSTEM SETUP GPS SETUP ANTENNA SETUP ADD CHANNEL DELETE CHANNEL	tion: 0.00° (True North) jan: 0.00° 15.00° W und: undefined RT-1000-VTS
		DF Channels Channel Name: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Undefined Pack Numa: DF Type: Squetch: Level: Device Message: Disconnected Disconnected	Current Port:

Abbildung 32: Neuer Peilkanal wurde hinzugefügt

Drücken Sie auf "SETUP", um den Kanal zu konfigurieren.

010 DF Channel Setup					-	
DF Channel Id:						
01141685-ae1b-4c88-9943-100	1497d273fb					
Status:	Current IP:		Current Porc	New IP:		New Port:
ERROR TCP TIME DATA	DEV					
Device Message:						
Disconnected				CONNECT	DISCONNECT	ON OFF
Protocol Type:						
RT-1000	< SET <	RT-500-M				
Channel Name:		New Channel Name	2:	DELATIOE	MACHIETIC	TRUE
undefined	< SET <			RELATIVE	MAGNETIC	TRUE
Channel Rack Number:		New Channel Rack	Number:			
0	< SET <					
Squelch Level:		New Squelch Level	[dBm]:			
% dBm	< SET <			LEVEL:	%	dBm
	ML	la .		FOITEREOU	ENEY FAV	OPITES
		12		- Seit H Felo		onni 25
Operating Mode:	-					
	< SET <	Bearing Mode	-			CLOSE

Abbildung 33: Konfiguration eines Peilkanals

Erstellen Sie eine TCP/IP Verbindung zu dem entsprechenden Peilkanal, indem Sie in die Felder "New IP" und "New Port" die IP-Adresse und den Port eingeben und auf "CONNECT" drücken. Falls Probleme bei der Verbindung auftreten, siehe Kapitel 4.

73fb rrent IP: 127.0.0.1 mat.	Current Port: 60010	New IP: 127.0 CONNECT	.0.1	New Port: 60010
73fb rrentIP: 127.0.0.1 mat.	Current Port: 60010	New IP: 127.0 CONNECT	.0.1	New Port: 60010
rrent IP: 127.0.0.1 mat.	Current Port: 60010	New IP: 127.0 CONNECT	.0.1	New Port: 60010
127.0.0.1 mat.	60010	127.0 CONNECT	.0.1	60010
mat.		CONNECT		
mat.		CONNECT		
1			DISCONNECT	ON OF
SET < RT-500-M				
New Channel Name:		RELATIVE I	MAGNETIC	TRUE
SET <				
New Channel Rack N	umber:	1		1000
SET <				
New Squelch Level [d	lBm]:			
ET <		LEVEL:	% c	lBm
MHz		EDIT FREQUEN	NCY FAVO	ORITES
ET < Bearing Mode	*			CLOSE
5	New Channel Name: ET <	New Channel Name: ET <	New Channel Name: RELATIVE ET <	New Channel Name: RELATIVE MAGNETIC ET <

Abbildung 34: Aufbau der Verbindung zum Peilkanal

Im vorliegenden Fall wurde die Verbindung zum RT-500-M System erfolgreich aufgebaut. Anhand der grün-leuchtenden "TIMEOUT LED" erkennen Sie, dass das Gerät seine Daten zyklisch aussendet. Der Protokolltyp ist jedoch für das System RT-1000 eingestellt. Dadurch können die Daten des RT-500-M Systems nicht ausgewertet werden.

Protokol Type

Stellen Sie das Protokoll des verwendeten Peilsystems ein.

Im oben gezeigten Beispiel muss das Protokoll auf RT-500-M eingestellt werden, da RT-500-M Peildaten empfangen werden (der RT-500-M Peildatensimulator wird verwendet).

Channel Name

Vergeben Sie einen Namen für den Peilkanal: Geben Sie diesen in dem Feld "New Channel Name" ein und drücken Sie auf "< SET <".

Channel Rack Number

Im Falle eines Funkpeilers mit mehreren Peilkanälen kann ebenfalls eine entsprechende Nummer im Einbaurack vergeben werden.

Nach der erfolgreichen Eingabe der Parameter sollte das Fenster entsprechend der nachfolgenden Abbildung aussehen.

010 DF Channel	Setup								÷.	×
DF Channel Id:										
01141685-ae	1b-4c	88-99	43-10	d4970	1273fb					
Status:					Current IP:		Current Port:	New IP:		New Port:
ОК	TCP	TIME	DATA	DEV		127.0.0.1	60024			
Device Messag	e:									
OK								CONNECT	DISCONNECT	ON OFF
Protocol Protocol										
Protocol Type:					SET	PT 500 M		1		
Channel Name						New Chappel Name				
DISTRESS			SFT <	DISTRESS	C.	RELATIVE	MAGNETIC	TRUE		
Channel Rack N	Number	c		-		New Channel Rack	Number:	225.0	240.0	225.0
1					< SET <	1				
Squelch Level:						New Squelch Level	[dBm]:			
40 %	-11	I4 dE	3m		< SET <			LEVEL:	60 % -98	3 dBm
				121	500 MI	Hz		EDIT FREQU	ENCY FAV	ORITES
Operating Mod	le:									
Bearing Mod	e				< SET <	Bearing Mode				CLOSE

Abbildung 35: Erfolgreiche Kanaleinstellung

In diesem Beispiel empfängt der Peilkanal ein Signal auf 121.500 MHz mit einem Pegel von 60%, welches -98 dBm am Empfängereingang entspricht. Die Rauschsperre (Squelch Level) ist auf -114 dBm (40%) eingestellt. Da der Empfangspegel um 16 dB höher ist als der eingestellte Squelch Level wird entsprechend gepeilt.

Beispielsweise ermittelt der Peilkanal eine relative Peilung von 225°. Da die Antenne nach "True North" ausgerichtet wurde und eine mechanische Korrektur von eingestellt ist, entspricht das "True Bearing" dem relativen Peilwert von 225 . Die Variation des Standorts wurde bei den Antenneneinstellungen auf 15° W eingestellt – also -15°. Dadurch ergibt sich für das "Magnetic Bearing" ein Wert von 2

Die Werte entsprechen dem Beispiel aus der Abbildung 23: Zusammenhang der Antennenausrichtung und der Peilwerte für fix installierte Peilanlagen.

Einstellung der Rauschsperre (Squelch Level)



Abbildung 36: Squelch - Einstellung

Geben Sie den Wert der Rauschsperre in das Feld "New Squelch Level [dBm]" in dBm ein und drücken Sie auf "< SET <".

Je nach Netzwerkverbindung kann die Einstellung etwas Zeit in Anspruch nehmen. Nach der erfolgreichen Einstellung muss der neue "Squelch Level" in dem linken Bereich erscheinen.

Einstellung der Frequenz

121.500 MHz	EDIT FREQUENCY	FAVORITES

Abbildung 37: Frequenzeinstellung

Eine neue Frequenz kann entweder direkt oder aus der Favoritenliste eingestellt werden. Drücken Sie "EDIT FRE UENCY", um die Frequenz direkt einzugeben.

010 Frequ	-	X				
Current Freque	Current Frequency [MHz]:					
1 41	121.500	i)				
New Frequency	New Frequency [MHz]:					
156.800						
Freq	Chnl	Del				
7	8	9				
4	5	6				
	2	3				
c	0 <-					
Esc	Ok					

Abbildung 38: Eingabe in MHz

Geben Sie die neue Frequenz in MHz ein und drücken Sie auf "OK".

010 Frequ	-	X				
Current Channe	al:					
New Channel:						
05 9	05 Ship s/c					
Freq	Chnl	Del				
-	0					
/	8	9				
4						
1	2	3				
c	0					
The second second						
Esc	Ök					

Abbildung 39: Eingabe als UKW-Kanal

Geben Sie die maritime UKW-Kanalnummer ein. Falls der UKW-Kanal ein Duplex Kanal ist, muss entsprechend Ship oder Coast ausgewählt werden. Drücken Sie dazu auf "S/C". Anschließend drücken Sie auf "OK".

Falls keine Eingabe erfolgt, schließt sich der Dialog automatisch nach ca. 10 Sekunden.

Drücken Sie "FAVORITES", um die Frequenz aus der Favoritenliste einzugeben.

OIO Favorite Freq	-		×
Favorite Frequencies:			
121.500 MHz			
156.800 MHz / Chn: 1	16		
156.025 MHz / Chn: 6	60 Ship		
ESC		ок	

Abbildung 40: Eingabe aus der Favoritenliste

Wählen Sie die gewünschte Frequenz aus und drücken Sie auf "OK".

Je nach Netzwerkverbindung kann die Einstellung der Frequenz etwas Zeit in Anspruch nehmen. Nach der erfolgreichen Einstellung wird die neu eingestellte Frequenz angezeigt.

Falls nach ca. 8 Sekunden keine neue Frequenz erscheint, konnte die Frequenz nicht gesetzt werden. Eine Fehlermeldung wird ausgegeben.



Abbildung 41: Fehlermeldung Frequenz

Mögliche Ursachen dafür sind, dass entweder die Netzwerkübertragung mehr als 8 Sekunden gedauert hat oder dass der Peilkanal die gewünschte Frequenz nicht unterstützt.

3.3.5 Überprüfung der Konfiguration

Ein DF-System mit einem Peilkanal wurde eingestellt. Nun sollen die Einstellungen überprüft werden.

Überprüfung im SETUP Menu

Das Setup Menu soll entsprechend nachfolgender Abbildung aussehen. Keine der Kontroll-LEDs soll rot leuchten.

III DF Commander MK2 - Client			- 🗆 X
≡ MAP	BEARING MONITOR	ING SETUP	General Status 09:13:27 OK 6 Mar 2023
GENERAL	DF Systems	DF System Info	
DF SYSTEMS TRIANGULATORS MAP REMOTE SERVERS SBS	Server Location: ALL CREATE DELETE DF STABERHUK Local 🗮	System GPS Antenna OK OFF OK System Message: OK OK System Name: DF STABERHUK System Name: DF STABERHUK Radio Horizon: System VITC: 2023-03-06T08:13:26.6592(Local Machine) Exp. Transmitter Height: Position: 54*24.124N 11*18.666'E Altitude: Position Source: Manual Input Course over Ground: undefined Speed over Ground: True Heading: 0.00° Magnetic Heading: 15.00° SYSTEM SETUP GPS SETUP ANTENNA SETUP ADD CHANNEL DELETE CHANNEL	tion: 0.00° (True North) ion: 0.00° 15.00° W nd: undefined RT-1000-VTS
		DF Channels Channel Name: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: DISTRESS 121.500 MHz OK nor The Bearing: Status: Current IP: Rack Num:: DF Type: Squtch: Level: 225.0 Decice Message: 1 RT-500-M 40 % 60 % OK (Bearing Mode)	Current Port: 1 60024 SETUP

Abbildung 42: Überprüfung im SETUP Menu

Überprüfung in der "Monitoring Page"

Wechseln Sie in die "Monitoring Page" / "General Status Monitoring", indem Sie auf das "MONITORING" drücken. Keine der Kontroll-LEDs darf rot leuchten.
010 DF Commander MK2 - Client			- 🗆 X
≡ МАР	BEARING MONITORING	SETUP	General Status 09:15:43 ОК 6 Mar 2023
GENERAL STATUS MO	NITORING DF CHANN	EL MONITORING	
General Status General Messag	e:		
ок ок			
Local			
OK			
General Server Status OK DETA	LS SERVER Local		Local
DF System DF STABER OK	n Internal Devices HUK Gps Antenna OFF OK	DF Channels DISTRESS OK	

Abbildung 43: Überprüfung in der Monitoring Page

Überprüfung auf der Kartenansicht (MAP Page)

Wechseln Sie hierzu auf die Kartenansicht, indem Sie "MAP" drücken, und navigieren Sie zu der eingestellten Position der Peilantenne. Die Peilanlage muss auf der Kartenansicht erscheinen.

Drücken Sie mit der rechten Maustaste auf das Peilsystem, um den Radiohorizont anzeigen zu lassen.



Abbildung 44: Überprüfung auf der Kartenansicht

Damit ist die Konfiguration eines DF-Systems mit einem Peilkanal abgeschlossen. Konfiguration von weiteren Systemen und Kanälen erfolgt nach demselben Prinzip.

Triangulator 3.4

Um Kreuzpeilergebnisse, auch Triangulationsergebnisse genannt, ermitteln zu können, muss der Triangulator konfiguriert werden.

Die Voraussetzung dafür ist jedoch eine erfolgreiche Konfiguration von mindestens zwei Funkpeilsystemen.

3.4.1 Konfiguration

In dem nachfolgenden Beispiel wird der Triangulator so eingestellt, dass Kreuzpeilergebnisse auf zwei unterschiedlichen Frequenzen von drei unabhängigen Funkpeilsystemen simultan berechnet und dargestellt werden können.

Beispiel für die Systemkonfiguration

Bevor mit der Konfiguration des Triangulators begonnen werden kann, müssen die Funkpeilsysteme konfiguriert werden.

Drei Funkpeilantennen sind wie folgt konfiguriert. Weitere relevante Systemeinstellungen finden Sie im Kapitel 3.3 Konfiguration eines DF-Systems (GPS muss nicht konfiguriert werden).

STABERHUK:

MARIENLEUCHTE: WESTERMARKELSDORF: Mechanical Correction Mechanical Correctio Mechanical Corre 0.00 Upside De Jpside Do Upside D Orientation Mode Mode 0.00° Variatio 0.00° E 0.00° E ource: Altitude [m] Altitude [m]: Altitude [m]: ource: ource: Manual Input expected Transmitter Height [m]: Expected Transmitter Height [m]: Expected Transmitter Height [m]: tandard Deviation: standard Deviation: Standard Deviation: dditional Attenuation [dB]: Additional Attenuation [dB]: Additional Attenuation [dB]:

Abbildung 45: Eingestellte Funkpeilsysteme

Um die Einstellung plakativ zu gestalten, wird unter Verwendung eines Simulators auf jedem Peilkanal gepeilt.

S. "MONITORING -> DF C ANNEL MONITORING".

DIQ DF Commander	r MK2 - Client											- 🗆 X
	MAP BEAR	NG MONITO	DRING SETUP							Gen	OK	11:11:30 6 Mar 2023
GENERA	L STATUS MONITORING	DF	CHANNEL MONITORIN	IG								
General Status	General Message:											
	ок											
Local												
ОК 📕												
							4440		e anna anna anna anna anna anna anna an			
Local	STABERHUK	60024	156.800 MHz	Leves	a nam	15.0	OK:	TOP TIME DATA DEV	127.0.0.1	60024	OK OK	
Server Name:	System Name:	Channel Name:	Frequency:	Level:	100	TB:	Status		Current IP:	Port	Device Message:	
Local	WESTERLSDORF	60028	156.800 MHz		- S xBm	86.0	OK	TOP DUT DATA DEV	127.0.0.1	60028	OK	
Server Name:	System Name:	Channel Name:	Frequency:	Level:		TB:	Status		Current IP:	Port:	Device Message:	
Local	MARIENLEUCHTE	60026	156.800 MHz		- S dBm		OK	TOP TIME DATA DEV	127.0.0.1	60026	OK	
Local	STABERHUK	60025	121.500 MHz	Level:	- D4 dBm	352.0	OK	TOP TIME DATA DEV	127.0.0.1	60025	OK OK	
Server Name:	System Name:	Channel Name:	Frequency:	Level:		TB:	Status		Current IP:	Port	Device Message:	
Local	MARIENLEUCHTE	60027	121.500 MHz		-14 dBm	15.0	0K	TOP TIME DATA DEV	127.0.0.1	60027	OK	
	Participation of	Channel Name:	Frequency:	Level:		тв	Status		Current IP:	Port:	Device Message:	
Server Name:	SAStellin Million				and the state of t			TIME OFFA DES		60000	- All	

Abbildung 46: Peilkanäle auf Monitoring Page / DF Channel Monitoring

Aufgabenstellung zur Triangulator Konfiguration

Die Funkpeilsysteme

- STABERHUK
- MARIENLEUCHTE
- WESTERMARKELSDORF

sollen für die Bestimmung der Kreuzpeilung herangezogen werden.

Kreuzpeilungen sollen auf den Frequenzen

- 121.500 MHz
- 156.800 MHz

durchgeführt werden können.

Konfiguration des Triangulators

Gehen Sie zu "STETUP -> TRIANGULATORS" und drücken Sie "CREATE", um einen neuen Triangulator zu erzeugen.

Die General Status LED zeigt den Zustand ERROR an, solange der erstellte Triangulator nicht korrekt eingerichtet ist.

000 DF Commander MK2 - Client				- 🗆 X
≡ МАР	BEARING MONITO	RING		General Status 11:25:08 ERROR 6 Mar 2023
GENERAL	Triangulators	General Triangulator Setup		
DF SYSTEMS	Server Location:	Indication Hold Time: 3 sec.	<set 1.second<="" <="" td=""><td>*</td></set>	*
TRIANGULATORS	CREATE DELETE	SHOW BEARING CONES ON REPEA	т	
MAP	undefined Local	Triangulator Setup		
REMOTE SERVERS		ERROR No DF Syste	em configured.	
SBS		ENABI	LE DISABLE TESTMOD	DE ON TESTMODE OFF
		f4eb093e-ab1e-411e-b2e7-212112919302		
		Triangulator Name: undefined	< SET <	ir Name:
		Triangulation Radius: 500.00 km	New Triangulation < SET	on Radius [km]:
		Sector Blanking: DISABLED ENABJ Sector Blanking Status Message: C:/Users/lena.zverev/AppData/Local/DFCc	.E DISABLE FILE DIRE	CTORY SHOW ON MAP
		Configured Frequencies:	Add New Freque	ency [MHz]:
			< ADD <	
			REMOVE ALL	
		NO FREQUENCY CONFIGURED	REMOVE	
		Configured Systems:	Available System	15:
			REMOVE ALL MARIENLEU 3bbb5995-d	be-42b5-929f-2ff93153c2eb CHTE 564-4bbc-9c53-2c00ee411786
		NO DF SYSTEM CONFIGURED	REMOVE WESTERMAN c84282d9-at	RKELSDORF 00-455c-b0e6-094edf702b0a

Abbildung 47: Erstellen eines Triangulators

Der Triangulator befindet sich zunächst im Fehlerzustand. Erst wenn der Triangulator in der Lage ist, Ergebnisse zu berechnen, geht sein Status auf OK.

Hierzu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Die Zielfrequenzen sind im Triangulator eingestellt.
- Mindestens zwei Funkpeilsysteme sind im Triangulator eingestellt.
- Die Peilkanäle der verwendeten Funkpeilsysteme müssen auf die Zielfrequenzen eingestellt sein.
- Die verwendeten Funkpeilsysteme dürfen nicht im Fehlerstatus sein.

Stellen Sie die gewünschten Frequenzen ein. Geben Sie in das Feld "Add New Frequency" die Frequenz in M z ein und drücken Sie auf "< ADD <". Die eingestellten Frequenzen erscheinen dann in der linken Listenansicht "Configured Frequencies". Führen Sie die Prozedur für alle gewünschten Frequenzen durch.

🕅 DF Commander MK2 - Client			- 🗆 X
≡ MAP	BEARING MONITOR	ING SETUP	General Status 13:41:42
GENERAL	Triangulators	General Triangulator Setup	6 Mar 2023
DF SYSTEMS	Server Location:	Indication Hold Time: 3 sec. < SET < 1 second SHOW BEARING CONES ON REPEAT	
MAP	Travemuende_Traffic	Triangulator Setup	
REMOTE SERVERS		Triangulator Status Status Message: ERROR No DF System configured.	
SBS		Status: ENABLE DISABLE TESTN Triangulator Id: f4eb093e-ab1e-411e-b2e7-212112919302 New Triangulator Name: Triangulator Name: New Triang New Triangulator Name: Triangulator Name: New Triangulator Name: New Triangulator Name: Triangulator Name: SetT New Triangulator Name: Triangulator Radius: New Triangulator Name: New Triangulator Name: Soctor Blanking: DISABLED ENABLE DISABLE Sector Blanking Status Message: C:/Users/lena.zverev/AppData/Local/DFCommanderMK2Client/TriangulationSektor	AODE ON TESTMODE OFF
		Configured Frequencies: 156.800 MHz 121.500 MHz REMOVE ALL REMOVE	requency [MHz]:
		Configured Systems: NO DF SYSTEM CONFIGURED Available Sy STABLE 91131bb REMOVE ALL REMOVE REMOVE REMOVE	stems: HUK 9-Sh6-4255-9291-2(193153c2eb LEUCHTE 95-c564-45bc-9c53-2c00ee411786 RMARKELSDORF 9-af00-455c-b0e6-094edf702b0a

Abbildung 48: Triangulator Frequenzeinstellung

Der Triangulator meldet nun, dass die Systeme eingestellt werden müssen. Siehe "Status Message" – "No DF System configured".

Geben Sie dem Triangulator einen passenden Namen und drücken Sie auf "< ADD <".

Selektieren Sie die Systeme im rechten Feld "Available Systems" und drücken Sie auf "< ADD <". Die Systeme erscheinen dann in der linken Ansicht "Configured Systems".

Der Triangulator ist nun in der Lage, Berechnungen durchzuführen. Sein Status ist OK.

MAP BEARING MONITORING SETUP Ceneral Triangulators GENERAL Triangulators General Triangulator Setup Indicator field Time Sec.	- 0							ler MK2 - Client	DF Command
GENERAL DF SYSTEMS TRIANGULATORS Triangulators General Triangulator Setup MP Server Location: Server Location: Server Location: MP Server Location: Server Location: Server Location: SBS SBS Server Location: Server Location: Server Location: Server Location: ALL Server Location: Server Location: MP Server Location: Server Location: Server Location: SBS SBS SBS Status Message: Server Location: Triangulator Status Status Message: Server Location: Triangulator Status SBS SBS SBS SBS SBS Status Message: Server Tangulator Mana: Triangulator Mana: Server Barking:	14:15:10	General Status			ING SETUP	MONITOR	BEARING	MAP	Ξ
GENERAL Triangulators General Triangulator Setup DF SYSTEMS Sever Location: All REATE DELETE Indication Haid Time: Sec. MAP Sec. Sec. Sec. MAP Sec. Sec. Sec. SBS SHOW BEARING CONES ON REPEAT Triangulator Setup Triangulator Setup Triangulator Setup Triangulator Manage: Triangulator Setup Status Message: OK SBS Status Message: ENABLE DISABLE TESTMODE ON Transputor Manage: Transputor Manage: New Triangulator Manage: New Triangulator Manage: Transputor Manage: Transputor Manage: New Triangulator Manage: New Triangulator Manage: Transputor Manage: Transputor Manage: New Triangulator Manage: New Triangulator Manage: Socior Blanking Status Message: Configured Systems: Status Message: Status Message: Status Message: Socior Blanking Status Message: Configured Systems: Status Message: Status Message: Status Message: Socior Blanking Status Message: Status Message: Status Message: Status Messa	6 Mar 202	<u>OK</u>							
DF SYSTEMS Server Location: Indexion Hold Time: Sec. S				p	General Triangulator Setu		Triangulators	RAL	GENE
AL 3 sec. < SET < \$ subordit.					Indication Hold Time:		Server Location:	TEMC	DECVO
TRIANGULATORS CREATE DELETE MAP Travemuende_Traffic Trangulator Status Status Message: OK OK SBS SBS SBS Satus Status Status Message: Triangulator Kit ENABLE DISABLE TESTMODE ON Triangulator Kit Ff4eb038-able-411e-b267-2121/2919302 Triangulator Kit Ff4eb038-able-411e-b267-2121/2919302 Triangulator Kit Ff4eb038-able-411e-b267-2121/2919302 Triangulator Kit Ffraedulator Kit Triangulator Kit Ffraedulator Kit Triangulator Kit Ffraedulator Kit Triangulator Kit Ffraedulator Kit Triangulator Kit Sector Blanking: Sector Blanking: SEC Sector Blanking: SID Sector Blanking: SID Sector Blanking: Configured Frequencies: Configured Frequencies: Add Now Frequency [MH2]: SID Sido Merz Status Message Configured Systems: STABERNK STABERNK SID Sido Habc-9(S3-200ee41170	7	3 seconds	< SET <		3 sec.		ALL	DIEMS	DESIS
MAP Travemuende_Traffic EMOTE SERVERS Triangulator Setup SBS Triangulator Status SBS OK SBS Setur SBS Setu				NES ON REPEAT	SHOW BEARING CO	DELETE	CREATE	ILATORS 🕨	RIANGU
EMOTE SERVERS SBS Triangulator Status Status Message: OK OK Status ENABLE DISABLE TESTMODE ON TESTMO Triangulator Id: F4eb033e-abie-4fle-522-71211919302 Triangulator Name: Travemuende_Traffic Travemuende_Traffic S0.00 km Solo K					Triangulator Setup	Traffic	Travemuende_ Local	\P	MA
SBS OK OK Status: ENABLE DISABLE TESTMODE ON TESTMA Triangulator kl: fdeb03c-able-attic-b2c7-212112919302 Triangulator Name: Trangulator Name: Trangulator Name: Trangulator Name: Trangulator Name: S0.00 km Sector Blanking: DISABLED ENABLE DISABLE FILE DIRECTORY V SHOW Sector Blanking: C./Users/Lena.verev/AppData/Local/DFCommander/MK2Client/TriangulationSectors.json does not exist. Configured Frequencies: Add New Frequency [MHz]: 156.800 MHz 121.500 MHz Configured Systems: STABERHUK 9131bb9-S1be-42b5-929F-2ff93153c2eb MARIENLEUCHTE 3bb5595-c564-4bbc-9c53-2c00ee411786 REMOVE ALL REMOVE ALL REMOVE ALL Stabsform: STABERHUK 9131bb9-S1be-42b5-929F-2ff93153c2eb MARIENLEUCHTE 3bb5595-c564-4bbc-9c53-2c00ee411786				Status Message:	Triangulator Status			SERVERS	EMOTE S
SBS Status: EXAMPLES: ENABLE DISABLE TESTMODE ON TESTMO Triangulator /d: f4eb093e-ab1e-411e-b2e7-212112919302 Triangulator Name: Triangulator Nam				OK	ОК				
Triangulator /d: F4eb093e-ab1e-411e-b2e7-212112919302 Triangulator Mame: Triangulator Name: Triangulator Mame: Triangulator Mame: Triangulator Badius: SET Solo Km SET Sector Blanking: DISABLE DISABLED ENABLE DISABLED ENABLE DISABLED ENABLE DISABLE FILE DIRECTORY Sector Blanking: SI C:/Users/lena.zverev/AppData/Local/DFCommander/MK2Client/TriangulationSektors.json does not exist. Configured Frequencies: Add New Frequency [MHz]: 156.800 MHz < ADD <	ODE OFE	TESTMODE ON TESTMO	DISABLE	ENABLE	Status:			S	SB
Intragulator Name: New Triangulator Name: Triangulator Name: New Triangulator Name: Travemuende_Traffic New Triangulator Name: Solo Sector Blanking: DISABLED ENABLE DISABLED ENABLE Sector Blanking: Sector Slanking: DISABLED ENABLE Sector Slanking: Add New Frequency [MHz]: 156.800 MHz 121.500 MHz Add New Frequency [MHz]: 121.500 MHz REMOVE REMOVE STABERHUK 9131babs-31be-42b5-929-2ff93153.2eb MarkIncleUCHTE MARIENLEUCHTE Sbb5995-c564-4bbc-9c33-2c00ee411786					Trippoulator Idi				
Triangulator Name: New Triangulator Name: Travemuende_Traffic <set <="" td=""> Travemuende_Traffic Travemuende_Traffic Travemuende_Traffic Travemuende_Traffic Travemuende_Traffic Travemuende_Traffic Travemuende_Traffic Travemuende_Traffic Travemuende_Traffic Travemuende_Traffic Travemuende_Traffic Setor Blanking: DISABLED ENABLE DISABLED ENABLE Sector Blanking: C.//Users/cellens.zverev/AppData/Local/DFCommander/MK2Client/TriangulationSektors.json does not exist. Configured Frequencies: Add New Frequency [MHz]: 156.800 MHz 121.500 MHz REMOVE REMOVE STABERHUK 9131bb9-Stbe-42b5-9297-2ff93153c2eb REMOVE ALL MARIENLEUCHTE StABERHUK 9131bb9-Stbe-42b5-9297-2ff93153c2eb REMOVE ALL</set>				212112919302	f4eb093e-ab1e-411e-b2e7-				
Travenuende_Tratic < SET <		lew Triangulator Name:			Triangulator Name:				
50.00 km ≤SET <		ravemuende_Traffic New Triangulation Radius [km]:	< SET <		Travemuende_Traffic Triangulation Radius:				
Sector Blanking: DISABLED ENABLE DISABLE FILE DIRECTORY SHOW Sector Blanking Status Message: C:/Users/lena.zverev/AppData/Local/DFCommanderMK2Client/TriangulationSektors.json does not exist. Configured Frequencies: Add New Frequency [MHz]: 156.800 MHz 121.500 MHz 121.500 MHz REMOVE ALL REMOVE ALL REMOVE ALL STABERHUK 91131bb9-51be-42b5-929F-2ff93153c2eb MARIENLEUCHTE 3bbb5995-c564-4bbc-9c53-2c00ee411786		0	< SET <		50.00 km				
DISABLED ENABLE DISABLE FILE DIRECTORY ✓ SHOV Sector Blanking Status Message: C:/Users/lena.zverev/AppData/Local/DFCommanderMK2Client/TriangulationSektors.json does not exist. Configured Frequencies: Add New Frequency [MHz]: 156.800 MHz < ADD <					Sector Blanking:				
Sector Blanking Status Message: C./Users/lena.zverev/AppData/Local/DFCommanderMK2Client/TriangulationSektors.json does not exist. Configured Frequencies: Add New Frequency [MHz]: 156.800 MHz 121.500 MHz 121.500 MHz Configured Systems: Configured Systems: STABERHUK 91131bb9-51be-42b5-929f-2ff93153c2eb MARIENLEUCHTE 3bbb5995-c564-4bbc-9c53-2c00ee411786	W ON MAP	FILE DIRECTORY 🖌 SHOW	DISABLE	ENABLE	DISABLED				
Configured Systems: Configured Systems: Configure		tionSolutors ison door not evist	MK2Client/Trianoul	: ata/l.ocal/DECommande	Sector Blanking Status Message				
Configured Frequencies: Add New Frequency [MHz]: 156.800 MHz < ADD < 121.500		Intisectors.json does not exist.	ninkzettent, mangut	ata/Eocat/D/ Commande	C./USEIS/LEIIA.2VEIEV/MPpb				
Configured Systems: STABERHUK 91131b9-51be-42b5-929f-2ff93153c2eb MARIENLEUCHTE 3bbb5995-c564-4bbc-9c53-2c00ee411786		dd New Frequency [MHz]:			Configured Frequencies:				
Configured Systems: Available Systems: STABERHUK < ADD <		21.500			121.500 MHz				
Configured Systems: STABERHUK 91131b9-51be-42b5-929f-2ff93153c2eb MARIENLEUCHTE 3bbb5995-c564-4bbc-9c53-2c00ee411786 REMOVE ALL 3bbb5995-c564-4bbc-9c53-2c00ee411786			REMOVE ALL						
Configured Systems: STABERHUK 91131bb9-51be-42b5-929f-2ff93153c2eb MARIENLEUCHTE 3bbb5995-c564-4bbc-9c53-2c00ee411786 MARIENLEUCHTE			REMOVE						
Configured Systems: STABERHUK 91131b39-51be-42b5-929f-2ff93153c2eb MARIENLEUCHTE 3bbb5995-c564-4bbc-9c53-2c00ee411786 ANAIlable Systems: AVailable Systems: AVailable Systems: AVailable Systems: AVailable Systems: AVailable Systems: AVailable Systems: STABERHUK 91131b39-51be-42b5-929f-2ff93153 REMOVE ALL MARIENLEUCHTE 3bbb5995-c564-4bbc-9c53-2c00e									
STABERHUK ADD STABERHUK 91131b9-51be-42b5-929f-2ff93153c2eb STABERHUK MARIENLEUCHTE MARIENLEUCHTE 3bbb5995-c564-4bbc-9c53-2c00ee411786 REMOVE ALL		wailable Systems:			Configured Systems:				
MARIENLEUCHTE REMOVE ALL MARIENLEUCHTE 3bbb5995-c564-4bbc-9c53-2c00ee411786 3bbb5995-c564-4bbc-9c53-2c00e	Bc2eb	STABERHUK 91131bb9-51be-42b5-929f-2ff93153	< ADD <	f-2ff93153c2eb	STABERHUK 91131bb9-51be-42b5-929				
	e411786	MARIENLEUCHTE 3bbb5995-c564-4bbc-9c53-2c00ee	REMOVE ALL	53-2c00ee411786	MARIENLEUCHTE 3bbb5995-c564-4bbc-9c				
WESTERMARKELSDORF c84282d9-af00-455c-b0e6-094edf702b0a	f70260a	WESTERMARKELSDORF 584282d9-af00-455c-b0e6-094edf	REMOVE	e6-094edf702b0a	WESTERMARKELSDORF c84282d9-af00-455c-b0				

Abbildung 49: Triangulator erfolgreich eingestellt

Es können noch weitere Parameter eingestellt werden.

Triangulation Radius

Der Triangulationsradius begrenzt die Anzeige und Weiterleitung der

Triangulationsergebnisse, wenn diese zu weit von der Peilstation ermittelt wurden und aus physikalischen Gegebenheiten nicht sinnvoll sind.

Ein Triangulationsergebnis ist dann valide, wenn sich die ermittelte Position innerhalb des eingestellten Radius um alle Funkpeilsysteme befindet.

Indication Hold Time:

Die "Indication o Id Time" zeigt an, wie lange die Kreuzpeilergebnisse auf der Karte noch dargestellt werden sollen, nachdem nicht mehr gefunkt wird und keine Peilung mehr existiert. In dieser Zeit werden die Triangulationsergebnisse auf der Karte in grau dargestellt. Die Einstellung "Infinite" bedeutet, dass die Ergebnisse nicht mehr verschwinden bis auf der eingestellten Frequenz ein neues valides Ergebnis berechnet wird.

Das Kontrollkästchen "Show bearing cones on repeat" definiert, wie die berechneten Triangulationsergebnisse auf der Karte angezeigt werden.



Abbildung 50: Anzeige der Triangulationsergebnisse mit/ohne Peilkegel

Sector Blanking

Siehe Kapitel 3.4.3 Sector Blanking

3.4.2 Darstellung auf der Karte (MAP Page)



Abbildung 51: Triangulationsergebnisse auf der Karte

In der Kartenansicht gibt es mehrere Möglichkeiten, das Triangulationsergebnis anzuzeigen. Neben dem grafischen Kreuzpeilergebnis (Peilkegel mit Kreuzpolygonen und resultierenden Werten) ist auch die numerische Anzeige in der rechten Seitenleiste oder als separates Fenster möglich.

Öffnen Sie die rechte Seitenleiste und wählen Sie "Triangulation". Die Ergebnisinformationen der numerischen Triangulation werden hier dargestellt.



Abbildung 52: Numerische Triangulationsergebnisse in der Seitenleiste

Drücken Sie auf "+" um die Kreuzpeilergebnisse in einem separaten Fenster darstellen zu lassen.

Es erscheint das Fenster "Triangulation Results". Klicken Sie auf das "Augensymbol", um die Transparenz des Fensters einzuschalten.



Abbildung 53: Numerische Triangulationsergebnisse in dem separaten Fenster

In dem Fenster "Triangulation Results" wird der aktuelle Status des Triangulators angezeigt und entsprechende Triangulationsergebnisse in einer Listenansicht. Durch das Klicken auf ein Ergebnis, wird die Karte darauf zentriert.



Abbildung 54: REPEAT und CLEAR

Drücken Sie auf "TO CLIPBOARD", um die Ergebnisse in die Zwischenablage zu kopieren. Nun können diese Ergebnisse mit der Tastenkombination STRG + V an beliebiger Stelle, z.B. in einem Texteditor eingefügt werden.

Wenn das Funksignal auf den entsprechenden Frequenzen nicht mehr ausgesendet wird, werden die Kreuzpeilergebnisse für eine eingestellte Zeit gehalten und dann nicht mehr dargestellt:

- Drücken Sie auf "REPEAT", um die Ergebnisse wieder anzeigen zu lassen. Auch jetzt können die Ergebnisse in die Zwischenablage kopiert werden.
- Drücken Sie auf "CLEAR", um die Ergebnisse von der Karte und aus der Liste zu entfernen.
- Durch Drücken auf "REPEAT" werden diese wieder erscheinen, bis die nächsten validen Kreuzpeilungen ermittelt werden.
- Drücken Sie auf "DELETE LAST", um die letzten Ergebnisse endgültig zu löschen. Sie werden durch Drücken auf "REPEAT" nicht mehr erscheinen.

Es ist auch möglich, die einzelnen Peilungen im Wiederholungsmodus anzuzeigen, wenn Sie im Reiter "DF Systems Info" auf die leeren Peilwerte ("---") der einzelnen Kanäle klicken.

3.4.3 Sector Blanking

Im Bereich "Sector Blanking" kann der Triangulator so eingestellt werden, dass die Triangulationsergebnisse nur in bestimmten Bereichen als valide gelten. Nur valide Triangulationsergebnisse werden angezeigt und über das Protokoll weitergegeben.

🗰 DF Commander MK2 - Client							– 🗆 ×
≡ МАР	BEARING MONI	TORING SETUP				General	Status 16:43:22 K 6 Mar 2023
GENERAL	Triangulators	General Triangulator Setu	ıp				
DF SYSTEMS	Server Location:	Indication Hold Time: 3 sec.	_	< SET <	1 second		
TRIANGULATORS 🕨	CREATE DELETE	SHOW BEARING CO	ONES ON REPEAT				
МАР	Travemuende_Traffic	Triangulator Setup					
REMOTE SERVERS			этагаз меззаус. ОК				
SBS		ENNELET	ENABLE	DISABLE	TESTMODE ON	TESTMODE OFF	
		Triangulator Id: f4eb093e-ab1e-411e-b2e7 Triangulator Name:	-212112919302		New Triangulator Name:		
		Travemuende_Traffic Triangulation Radius:		< SET <	New Triangulation Radius (kr	m]:	
		50.00 km	_	< 5ET <			
		Sector Blanking: DISABLED Sector Blanking Status Message	ENABLE	DISABLE		SHOW ON MAP	
		C:/Users/lena.zverev/Appl	e. Data/Local/DFCommar	nderMK2Client/Triang			
		Configured Frequencies: 156.800 MHz		< ADD <	Add New Frequency [MHz]:		
		121.500 MHz		REMOVE ALL			
				REMOVE			
		Configured Systems:			Available Systems:		
		STABERHUK 91131bb9-51be-42b5-92	9F-2ff93153c2eb	< ADD <	STABERHUK 91131bb9-51be-42b5-9	29f~2ff93153c2ab	
		MARIENLEUCHTE 3bbb5995-c564-4bbc-9	53-2c00ee411786	REMOVE ALL	MARIENLEUCHTE 3bbb5995-c564-4bbc-	9c53-2c00ee411786	
		WESTERMARKELSDORF c84282d9-af00-455c-b0	e6-094edf702b0a	REMOVE	WESTERMARKELSDOF c84282d9-af00-455c-t	RF 50e6-094edf702b0a	

Abbildung 55: Sector Blanking

Definition von validen Sektoren / Polygonen

Definieren Sie Polygone im GeoJson format (s. auch Spezifikation in RFC 7946) und speichern Sie die Polygone in der Datei TriangulationSektors.json ab.

Die Datei TriangulationSektors.json muss im demselben Verzeichnis liegen, wo sich auch andere Konfigurationsdateien befinden. Drücken Sie auf "FILE DIRECTORY", um zu dem Verzeichnis zu gelangen.

Erstellen Sie dort die Datei TriangulationSektors.json mit einem Texteditor ihrer Wahl.

Die Polygone können als Typ "Multipolygon" oder auch als Typ "FeatureCollection" definiert sein.

Beispiel Multipolygon:



Beispiel FeatureCollection:





HINWEIS:

Die Polygone vom Typ FeatureCollection lassen sich sehr bequem auf der Web-Seite <u>www.geojson.io</u> erstellen.

Gehen Sie auf <u>www.geojson.io</u>.



Abbildung 56: <u>www.geojson.io</u>

Zeichen Sie die Polygone mit dem Werkzeug "Draw a Polygon".

Gehen Sie auf "Save" und anschließend "GeoJSON". Die Datei landet im Download-Ordner ihres Browsers.

Öffnen Sie diese Datei mit dem einem Texteditor ihrer Wahl und speichern Sie es als TriangulationSektors.json in Verzeichnis mit anderen Konfigurationsdateien ab. Einlesen von TriangulationSektors.json

Drücken Sie auf "ENABLE", um die Datei einzulesen und das Sektor Blanking zu aktivieren.



Abbildung 57: Sector Blanking aktivieren

Ist die Datei vorhanden und entspricht dem passenden Format, wird das Sektor Blanking aktiviert. Sie erhalten eine Meldung im Bereich "Sector Blanking Status Message", dass die Datei geladen wurde. Im Fehlerfall erscheint ebenfalls eine Meldung mit der entsprechenden Fehlerinformation.

Aktivieren das ä kchen "S OW ON MAP", um die Polygone auf der Karte anzeigen zu lassen.

Auf der Karte können Sie nun sehen, dass Triangulationsergebnisse nur innerhalb der definierten Polygone gültig sind (Kreuzpeilung auf 156.800 MHz in blau). Die Kreuzpeilung auf 121.500 MHz (rote Konen) liegt hingegen außerhalb der Polygone und wird nicht als gültiges Triangulationsergebnis gewertet.



Abbildung 58: Nur Triangulationsergebnisse innerhalb der Polygone sind gültig

3.5 Server Setup (nur DF Commander Server Applikation)

Der Status aller DF-Systeme und deren Kanäle, Triangulator-Status, Peilergebnisse und schließlich die Triangulationsergebnisse sind über den DF Service erreichbar. Alle verbundenen Clients bekommen diese Daten und können ebenfalls das System über den DF Service konfigurieren.

Die Client-Anwendung ("DF Commander MK2 Client") umfasst nicht den lokalen Server ("LOCAL SERVER"), sondern nur die Server-Anwendung ("DF Commander MK2 Server"). Das entspreche Protokoll ist in dem Dokument "Radio Direction Finder Standard JSON Protocol" beschrieben.

HINWEIS:

Der Server ist ein einfacher TCP-Server ohne besonderen Schutz gegen übliche Angriffe wie z.B. Denial of Service Attack. Er wurde entwickelt, um in einem vertrauensvollen, gesicherten Netzwerk mit entsprechenden Schutzmaßnahmen zu arbeiten.

010 DF Commander MK2 - Server X General Status = MAP BEARING 7 Mar 2023 GENERAL Local Server Setup Send rate: Receive rate: DF SYSTEMS Server status TRIANGULATORS TCP Port: New TCP Ports MAP Maximum number of clients: New maximum number of clients < SET < LOCAL SERVER Connected Clients (0): HostName: InAddress Status: Name REMOTE SERVERS

Im Folgenden wird beschrieben, wie der Server konfiguriert werden soll.

Abbildung 59: Server Konfiguration (Server ist deaktiviert)

Wechseln Sie zum SETUP Menü und drücken Sie anschließend auf "LOCAL SERVER". Drücken Sie auf "START", um den Server zu starten. Falls erforderlich, erlauben Sie der Firewall den Start. Stellen Sie bei Bedarf den gewünschten TCP-Port im Feld "New TCP Port" ein und drücken Sie auf "< SET <".

Der Server startet automatisch auf dem neuen Port.

Der Server ist durch die IP-Adresse des Rechners des DF Commander MK2 und des eingestellten TCP-Ports erreichbar.

010 DF Commande	r MK2 - Server						- 🗆 X
Ē	MAP	BEARING	MONITORING	SETUP		General Status OK	11:06:47 7 Mar 2023
GENE	RAL	Local Server Setup					
DF SYS	TEMS	TX Send rate:	RX Receive rate:				
TRIANGU	LATORS	Server status	ок	START	STOP		
MA	p	TCP Port: 9090		< SET <	New TCP Port:		
LOCAL C		Maximum number of clie	ents:	< SFT <	New maximum nu	mber of clients:	
LUCAL S	ERVER	Connected Clients (0): Status: Name		HostName:	IpAddress:		
REMOTE S	ERVERS						
SB	5						

Abbildung 60: Server Konfiguration (Server ist aktiviert)

Stellen Sie bei Bedarf die maximale Anzahl der Clients ein, die bedient werden sollen, indem Sie in das Feld "New maximum number of clients" die Anzahl eingeben und anschließend auf "< SET <" drücken.

010 DF Commander MK2 - Se	rver	_				– 🗆 X
≡ м.	AP	BEARIN	G MONITORING	SETUP	General Stat	tus 11:42:48 7 Mar 2023
GENERAL	Local	Server Setu	ıp.			
DF SYSTEMS	TX	Send rate: 377 k	RX Receive rate:			
TRIANGULATORS	Serve	er status	ОК	START	STOP	
MAP	TCP 909	Port: O		< SET <	New TCP Port:	
LOCAL SERVER	Maxir 5	mum number	of clients:	< SET <	New maximum number of clients	:
REMOTE SERVER	Conn Sta	ected Clients (tus:	1): Name:	HostName:	lpAddress:	
000		ОК	DFCommanderMK2Clien	t WKST-267	192.168.77.157:57507	Disconnect
SBS						

Abbildung 61: Server Konfiguration (zwei Clients verbunden)

Die oberste Zeile zeigt an, mit welcher Senderate in kByte pro Sekunde der Server die Daten zu den verbundenen Clients sendet.

Der Server zeigt die verbundenen Clients in der Liste "Connected Clients". Angezeigt werden die relevanten Daten der Clients wie der jeweilige Status, Name, Hostname und IP-Adresse / verwendeter Port.

3.6 Remote Servers Setup

Sowohl die "DF Commander MK2 Server"- als auch die "Client"-Applikation können sich mit (einem oder mehreren) Remote-Server verbinden, um dessen Daten einzubinden und zu verarbeiten, z.B. zu Überwachungszwecken.

Die Beschreibung des entsprechenden Protokolls finden Sie im Dokument "Radio Direction Finder Standard JSON Protocol".

3.6.1 Konfiguration von Remote Server

Im Folgenden wird die Konfiguration eines Remote-Servers am Beispiel der Applikation "DF Commander Client" erläutert.

🕅 DF Commander MK2 - Client						- 🗆 X
≡ MAP	BEARING	MONITORING	SETUP		General Status OK	15:44:27 20 Mar 2023
GENERAL	Remote Servers Setu	p				
DF SYSTEMS		F	Remote Status	Remote Message:		
TRIANGULATORS	ADD REMO	TE SERVER	OK.	No Remote Servers Adde	a,	
MAP	Remote Servers					
REMOTE SERVERS						
SBS						

Abbildung 62: Remote Server Konfiguration (keine Remote Server verbunden)

Gehen Sie zu "SETUP" und drücken Sie dann "REMOTE SERVERS". Drücken Sie auf "ADD REMOTE SERVER".

Der Remote-Server ist über die IP-Adresse des Rechners "DF Commander MK2" und den konfigurierten TCP-Port erreichbar.



Abbildung 63: Remote Server Konfiguration (Eingabe der IP-Adresse und des Ports)

Andere Remote-Server können auf die gleiche Weise hinzugefügt werden. Nachdem die TCP/IP-Verbindung hergestellt wurde, werden alle Verbindungen in einer Liste von Remote-Servern dargestellt.

010 DF Commander MK2 - Client			– 🗆 X
≡ мар	BEARING MONITORING	SETUP General Status	17:24:41 20 Mar 2023
GENERAL	Remote Servers Setup		
DF SYSTEMS	ADD REMOTE SERVER	Remote Status Remote Message:	
MAD	Remote Servers	Statue- Currant ID-	Current Porti
MAP	BREMEN_S	OK TCP TIME DATA DEV 127.0.0.1	9090
REMOTE SERVERS	WKST-267 Redundant for server:	OK Server Connection Control:	
SBS		ON OFF	DELETE
	Server Name: Heiligenhafen-Traf Host Name: W10-64-Services	Status: Current IP: OK TCP TIME DATA DEV 192.168.66.90 Device Message: OK	Current Port: 9999
	Redundant for server:	Server Connection Control: ON OFF I	DELETE

Abbildung 64: Remote Server Konfiguration (zwei Remote-Server verbunden)

3.6.2 Überprüfung der Konfiguration

Zwei Remote-Server wurden hinzugefügt. Die Auswirkung (resultierende Darstellung der verbundenen Lokalen und Remote Server) auf andere Seiten (Pages) kann nun überprüft werden.

Überprüfung auf der SETUP Page

Gehen Sie zur SETUP Page und wählen Sie die Registerkarte DF SYSTEMS. Das Einrichtungsmenü des DF-Systems sollte wie in der folgenden Abbildung aussehen. Keine der Kontroll-LEDs darf rot leuchten.

Die lokal oder remote konfigurierten Systeme sind zusätzlich mit entsprechenden grafischen Symbolen (und in Worten für lokale Systeme) gekennzeichnet.

GENERAL DF Systems DF System Info DF SYSTEMS Server Location: System Mane System Mane REMOTE SERVERS SS System Name: STABERHUK Radio Horizon: 35.01 km Antenna Orientation: 0.00° (True North) SBS MARIENLEUCHTE System Name: STABERHUK Radio Horizon: 35.01 km Antenna Orientation: 0.00° (True North) SBS WESSTERMARKELSDORF System Status Source: Surver JostPostPostPostPostPostPostPostPostPostP		BEARING MONITOR	General Status	18:07:29 20 Mar 2023
DF SYSTEMS Server Location: AL TRIANGULATORS: MAP REMOTE SERVERS: SBS MARIENLEUCHTE Local WESTERMARKELSDORF Local West-BRM BESMEN_S BEMEN_S.S. BEMEN_S.S. HELHAF-Z HELHAF-Z HellAF-Z HellAF-Z	GENERAL	DF Systems	DF System Info	
TRIANGULATORS CREATE DELETE MAP STABERHUK STABERHUK REMOTE SERVERS MARIENLEUCHTE System UT: 2023-03-2017/07:29.6792(Local Machine) 25,10 km Antenna Orientation: 0.00° (True North) SBS MARIENLEUCHTE System VIC: 2023-03-2017/07:29.6792(Local Machine) Exp. Transmitter Height: 5.00 m Antenna Orientation: 0.00° (True North) SBS WESTERMARKELSDORF Local System VIC: 2023-03-2017/07:29.6792(Local Machine) Exp. Transmitter Height: 5.00 m Antenna Orientation: 0.00° (True North) 0.00° SBS WESTERMARKELSDORF Local System VIC: 2023-03-2017/07:29.6792(Local Machine) Exp. Transmitter Height: 5.00 m Antenna Orientation: 0.00° (True North) 0.00° West-BRM Baseman.s States Magnetic Heading: 15.00 km Antenna Type: RT-1000-VTS South-BRM Baseman.s South-BRM Baseman.s States Current IP: Current Port: States: Current IP	DF SYSTEMS	Server Location:	System GPS Antenna OK OFF OK	
MAP STABERHUK Local Staber REMOTE SERVERS MARIENLEUCHTE Local System Name: Staber Stabe	TRIANGULATORS	CREATE DELETE	System Message:	
NARTIENLEUCHTE System OIL: 2023-2017/02/20/07/2	МАР	STABERHUK Local	System Name: STABERHUK Radio Horizon: 35.10 km Antenna Orientation: 0.00*	(True North)
SBS WESTERMARKELSDORF True Heading: 0.0° Magnetic Heading: 15.0° Antenna Type: RT-1000-VTS West-BRM BREMEN_S South-BRM BREMEN_S South-BRM BREMEN_S South-BRM BREMEN_S South-BRM BREMEN_S South-BRM BREMEN_S South-BRM Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current IP: Current Port: SETUP Heiluhaf_1 Heiligenhafen-Traf South: Lovel: Lovel: Lovel: Lovel: Setup: Setup:<	REMOTE SERVERS	MARIENLEUCHTE	System UIC: 20/25-05-2011/201/29.678/2(L0cat Machine) Exp. Transmitter Height: Solution: Position: 54*24.124/N 11*18.666/E Mittlude: 40.00 m Variation: Position Source: Manual Input. Clurize over Ground: undefined Speed over Ground:	15.00° W undefined
West-BRM BREMEN_S System Setup ANTENNA SETUP ADD CHANNEL Delte te CHANNEL South-BRM BREMEN_S B	SBS	WESTERMARKELSDORF	True Heading: 0.00° Magnetic Heading: 15.00° Antenna Type: F	T-1000-VTS
South-BRM BREMEN_S DF Channels Hallgenhaten-Traf Image: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Port: 60024 Heiligenhaten-Traf Image: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Port: 0K (Bearing Mode) Heiligenhaten-Traf Image: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Port: 0K (Bearing Mode) Heiligenhaten-Traf Image: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Port: 0K (Bearing Mode) Channel Name: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Port: 0K (Bearing Mode) SETUP Channel Name: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Port: 0K (Bearing Mode) SETUP Channel Name: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Port: 60025 SETUP Channel Name: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Port: 60025 SETUP Channel Name: Frequency: Current Port: 60025 Current Port: 60025 Set UP OK TOP IM Port Port 127.0.0.1 60025 Courtent Port: 2 Current Port: 60025 SETUP OK (Bearing Mode) SETUP OK (Bearing Mode) SETUP		West-BRM BREMEN_S 🖁	SYSTEM SETUP GPS SETUP ANTENNA SETUP ADD CHANNEL DELETE CHANNEL	
East-BRM BREMEN_S Channel Name: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Pr: HEILHAF_1 Heligenhafen-Traf A HEILHAF_2 Heligenhafen-Traf A HEILHAF_2 Heligenhafen-Traf A 2 RT-500-M 20 % 40 % 60 % Channel Name: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Pr: 0K Tor ON MAX BtV 127.0.0.1 60024 SETUP Contract Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Pr: 0K (Bearing Mode) Current IP: Current Pr: SETUP 0K True Bearing: Status: Current IP: Current Pr: 0K True Bearing: Status: Current IP: Current Pr: 0K Tor Max Device Message: Current Pr: SETUP 0K Tor OK Tor Device Message: SETUP 0K Carrent Pr: Current Pr: Current Pr: SETUP 2 RT-5		South-BRM BREMEN_S	DF Channels	
HEILHAF_1 Heiligenhafen-Traf 1 RT-500-M 40 % 60 % OK (Bearing Mode) HEILHAF_2 Heiligenhafen-Traf Current IP: Current IP: Current IP: Current IP: Rack Num: DF Type: Squetch: Level: Device Message: Current IP: SETUP Q RT-500-M 20 % 40 % 0% OK (Bearing Mode) SETUP		East-BRM BREMEN_S 🐕	Channel Name: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Port: 6 60024 156.800 MHz Rack Num: DFType: Squetch: Level: Device Message:	SETUP
HEILHAF_2 Heiligenhafen-Traf Channel Name: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Port: 60025 121.500 MHz 0K TO* IMA Dev/ 127.0.0.1 60025 2 RT-500-M 20 % 40 % OK TO* IMA Dev/ 127.0.0.1 60025 OK Corrent IP: Current Port: OK TO* IMA Dev/ 127.0.0.1 60025 Device Message: 2 RT-500-M 20 % 40 % OK Event SETUP		HEILHAF_1 Heiligenhafen-Traf 器	1 RT-500-M 40 % 60 % OK (Bearing Mode)	
		HEILHAF_2 Heiligenhafen-Traf 🔐	Channel Name: Frequency: True Bearing: Status: Current IP: Current Port: 600025 121:500 MHz 000000000000000000000000000000000000	SETUP

Abbildung 65: Remote Servers auf der DF SYSTEMS Setup Page

Überprüfung auf der MONITORING Page

Wechseln Sie auf die Monitoring Page, indem Sie auf die Schaltfläche "MONITORING" drücken.

Die lokalen und entfernten Systeme sind in einer scrollenden Ansicht untereinander sortiert. Keine der Kontroll-LEDs darf rot leuchten.

010 DF Commander MK2	- Client			- D ×
=	MAP BEARING	MONITORING	SETUP	General Status 15:28:20 OK 21 Mar 2023
GENERAL S	ATUS MONITORING	DF CHANNEL	MONITORING	
General Status Ger	neral Message:			
ок ок				
Local BRI	MEN_S Heiligeen-Traf			
General Server Status OK	DETAILS SERVE	ER Local		Local
Triangulators	DF System Internal I	Devices	DF Channels	
TravemuTraffic OK	STABERHUK Gps OK OF	Antenna F OK	60024 60025	
	DF System Internal I MARIENLEUCHTE Gps	Devices Antenna	DF Channels 6002660027	
	OK OF			
	DE Sustan Jutane I	Devices	DE Channels	
	WESTESDORF Gps	Antenna	60028 60029	
General Server Status OK	DETAILS SERVE	ER BREMEN_S		127.0.0.1:9090
Triangulators	DF System Internal [— Devices	DF Channels	
Bremen-Traffic OK	West-BRM Gps OK OF	Antenna F OK	DISTRESS DSC DSC-Red	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	DF System Internal [South-BRM Gps	Devices Antenna	DF Channels DISTRESS DSC	
	OK OF			
	DF System Internal L East-BRM Gps	Antenna	DF Channels DISTRESS DSC	
General Server Status			Trof	197 168 66 90.9999
Triangulators	SERVE	_K neitigennaren-	i i ai	192.108.00.90.9999
Heiligenhafen	DF System Internal I HEILHAF_2 Gps	Antenna	DF Channels CH16	
	DF System Internal I	Devices	DF Channels	
	OK OF	F OK	CH16 OK	

Abbildung 66: Remote (und Lokale) Server auf der MONITORING Page

Überprüfung auf der MAP Page

Wechseln Sie dazu in die MAP Page und navigieren Sie zu den Positionen der (lokalen und entfernten) Peilsysteme. Die Peilungs- und Triangulationsergebnisse (falls zutreffend) müssen in der Kartenansicht erscheinen.

Nur die Triangulationsergebnisse des lokalen Servers zeigen die Schnittpolygone (Querschnitt der sich kreuzenden Peilkegel) an, deren Schwerpunkte die Triangulationsergebnisse darstellen. Die Triangulationsergebnisse der Remote Server werden als nur die Ergebnisse ohne die Schnittpolygone angezeigt.



Abbildung 67: Remote Server auf der MAP Page

Zur Erinnerung: Die Triangulationsergebnisse, die außerhalb der Sektor Blanking Polygone (konfigurierbar in SETUP -> TRIANGULATORS) liegen, werden nicht berechnet und angezeigt, wie es im oberen Bild für die Triangulation auf dem lokalen Server bei 156,800 MHz (in blauer Farbe) der Fall ist.

3.6.3 Redundanter Server

Die Software bietet die Möglichkeit, einen Server für den anderen als redundant zu definieren. Dies ist häufig bei Installationen an kritischen Standorten erforderlich, um Systemausfälle während der Überwachung zu vermeiden. Wenn der Hauptserver wegen Wartungsarbeiten heruntergefahren werden muss, kann jederzeit ein redundanter Server einspringen.

Voraussetzung für die korrekte Funktion des redundanten Servers bei Ausfall des primären Servers ist, dass die Konfiguration beider Server vollständig identisch ist. Nur die Namen der Systeme/Kanäle können zur besseren Sichtbarkeit abweichen.

- 1. Richten Sie die Hardware für den redundanten Server ein und installieren Sie eine Anwendung "DF Commander MK2 Server" auf einem separaten PC.
- 2. Übernehmen Sie die Einstellungen der Systeme und deren Kanäle in die Software exact so, wie sie auf dem primären Server eingerichtet sind.
- 3. Fügen Sie den redundanten Server als Remote Server in der Anwendung DF Commander MK2 des Überwachungs-PCs hinzu.

Nach dem Hinzufügen des Servers sollte es wie im folgenden Bild aussehen: Alle LEDs leuchten grün.

DF Commander	MK2 - Client	BEARING M	ONITORING	SETUP	6		Genera	l Status	08:56:10
-	PIAC	DEALING	ONTONING	SETUR	-			ОК	22 Mar 2023
GENER	RAL	Remote Servers Setup							
DF SYST	TEMS	ADD REMOTE S	ERVER	Remote Stat	us Rem OK	note Message	:		
TRIANGUL	ATORS	Remote Servers							
MAP		Server Name:	N_S	Status: OK	TCP	TIME DATA D	Current IP:	0.0.1	Current Port: 9090
REMOTE SE	ERVERS 🕨	Host Name: WKST-26	57	Device Messag OK	ge:				
SBS		Redundant for server:	•	Server Connec C	tion Con	trol:	OFF	6 (260)	DELETE
		Server Name: Heiligenha Host Name: W10-64-Ser	fen-Traf	Status: OK Device Messag	TCP ge:	TIME DATA D	Current IP:	3.66.90	Current Port: 9999
		Redundant for server:	-	Server Connec	tion Con	trol:	OFF		DELETE
		Server Name: BREM_ Host Name: vboxw10	RED	Status: OK Device Messag OK	TCP ge:	TIME DATA D	Current IP: EV 192.16	3.66.91	Current Port: 9090
		Redundant for server:	*	Server Connec	tion Con	trol:	OFF	1	DELETE

Abbildung 68: Hinzufügen des redundanten Servers zur Liste der Remote Server

4. Der neu hinzugefügte Remote-Server muss nun als redundanter Server definiert werden.

Wählen Sie im Dropdown-Menü "Redundant for server" den primären Server aus, der bei einem Ausfall ersetzt werden soll.



Abbildung 69: Definieren des redundanten und primären Servers

5. Der redundante Server wird grafisch als solcher gekennzeichnet und ist nun im Wartezustand "online", d. h. seine Daten werden ignoriert, bis ein Ausfall eintritt, was zusätzlich durch die Gerätemeldung ersichtlich gemacht wird.



Abbildung 70: Der Server ist ausgelegt als redundant

Auf der MONITORING Page wird der redundante Server leer angezeigt, nur seine Statusdaten werden angezeigt.

DF Commander MK2	- Client				- 🗆 X
GENERAL S General Status Ge OK OF	MAP BEA FATUS MONITORIA neral Message:	RING MONITORING	SETUP	General Status OK	10:58:40 72:Mar 2073
Local BR OK	EMEN_S Heilige OK C	eri-Traf BREM_RED IK OK			
General Server Status OK Triangulators Heligenbaten OK	DETAILS S DF System HELHAF 2 OK DF System HELHAF 3 OK	ERVER Heiligenhafer Internal Devices OFF OFF Antenna OFF OK OK	DF Channels grife OK DF Channels Crite OK	192.168.60	5.90:9999
General Server Status OK	DETAILS S	ERVER BREM_RED		192.168.6	5.91:9090

Abbildung 71: Anzeige des redundanten Servers auf der Monitoring Page

Generell gilt für das Server-Redundanzkonzept im DF Commander MK2:

- Jeder Server in der Remote Server Liste kann als redundanter Server definiert werden.
- Für denselben primären Server können mehrere Server als redundant definiert werden.
- Wechselt der primäre Server in den Zustand ERROR, übernimmt anstelle des defekten Servers der nächste freie redundante Server den Betrieb.
- Der Remote Status ändert den aktuellen Status auf WARNING.

Remote Servers Setup			
	Remote Status	Remote Message:	
ADD REMOTE SERVER	WARNING	One or more Redundant Servers are active!	

Abbildung 72: Der Remote Status ist im Warnzustand

- Fällt der redundante Server aus, übernimmt der zweite redundante Server den Betrieb.
- Wenn der redundante Server ausfällt (während der primäre Server ordnungsgemäß funktioniert), ändert sich sein Status in ERROR. Der Remote Status des primären Servers wechselt zu WARNING.
- Kann ein defekter Server nicht durch einen redundanten Server ersetzt werden, dann geht der Remote Status auf ERROR.
- Wenn der defekte Server wieder funktioniert, werden seine Einstellungen vom entsprechenden redundanten Server übernommen. Der Remote-Status kehrt zu OK zurück.

3.7 Self Bearing Suppression

Die Self Bearing Suppression (SBS)-Funktion wird verwendet, um die Peilungsanzeige zu unterdrücken, während das HF-Signal von einer Bodensenderstation gesendet wird, z. B. während ein Tower-Lotse mit einem Flugzeug spricht. Diese Funktion wird auch Ground Transmitter Suppression (GTS) genannt.

Um diese Funktion zu gewährleisten, muss zunächst die Hardware eingerichtet werden. Das sogenannte PTT-Modul wird verwendet, um die Sprechtaste des Bodensenders mit dem PC (mit darauf installierter DF Commander MK2-Software) zu verbinden (siehe "User Manual PTT-Module").

Dann ist das entsprechende Software-Setup erforderlich, um das PTT-Modul mit dem Peiler zu verbinden und die SBS-Funktion mit den gewünschten Parametern sicherzustellen. Um die Software für die Self Bearing Suppression zu konfigurieren, sind die folgenden Schritte erforderlich.



1. Gehen Sie zur Seite "SETUP" und wählen Sie "SBS".

Abbildung 73: Self Bearing Suppression Setup

 Verbinden Sie den DF Commander mit dem PTT-Modul: Drücken Sie "ON", wenn der Status "OFF" ist, geben Sie die IP-Adresse des PTT-Moduls in das Feld "New IP" und den TCP-Port in das Feld "New Port" ein und drücken Sie "CONNECT". Das Ergebnis sollte so aussehen:

Status:					Current IP:	Current Port:	New IP:		New Po	irt:
ОК	TCP	TIME	DATA	DEV	192.168.77.56	9500	192,10	68.77.56	95	00

Abbildung 74: SBS Setup die Verbindung ist hergestellt

Im Fehlerfall s. Kapitel 4 Statusanzeigen.

3. Stellen sie die SBS hold time ein.

Hold Time:			
300 ms	< SET <	0 ms	T.

Abbildung 75: SBS Hold Time Einstellung

In der Praxis senden Bodensender das HF-Signal noch eine gewisse Zeit nach dem Loslassen der Sprechtaste (Ausschaltverzögerung) aus.

Diese Einstellung dient dazu, während dieser "switch-off delay" eine ungewollte Peilung an den Bodensender zu vermeiden.

Beim Loslassen der Sprechtaste (damit der DIO-Kontakt nicht mehr im "Low"-Zustand/mit Masse verbunden ist) bleibt die Peilungsunterdrückung der entsprechenden Frequenz für eine durch die " old Time" definierte Verzögerung aktiv.

Die Hold Time ist standardmäßig auf 300 ms eingestellt.

Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie den gewünschten Wert im Dropdown-Menü und drücken Sie "< SET <".

4. Stellen sie die Sampling Time



Abbildung 76: SBS Sampling Time

Die Sampling Time definiert die Periodizität, in der DF Commander MK2 die Statusinformationen der Eingänge des PTT-Moduls abfragt (Status der Push-to-Talk-Tasten). Diese Einstellung wirkt sich direkt auf die Reaktion auf das Drücken der Push-to-Talk-Taste aus. Ist die Abtastzeit z. B. auf 500 ms eingestellt, wird die Peilung im ungünstigsten Fall erst nach 500 ms unterdrückt, d. h. der Peiler zeigt für 500 ms die Peilung zur Bodensendestation an. Dies sieht aus wie eine kurze Auslenkung des Peilpfeils (Signalstrahls) vom Flugzeug/Schiff zur Bodenstation.

Möchte der Tower Lotse dann die letzte Peilung, die die Peilung zu einem Flugzeug/Schiff sein soll, durch Drücken der "Repeat"-Taste überprüfen, ist dies nicht möglich, da die letzte Peilung mit der Peilung zum Bodensender überschrieben wird.

Die Sampling Time ist standardmäßig auf 50 ms eingestellt.

Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie den gewünschten Wert im Dropdown-Menü und drücken Sie "<SET<".

5. Konfigurieren Sie DIO(s) des PTT-Moduls



Abbildung 77: DIO Setup

Die Sprechtaste (push-to-talk button) ist mit einem bestimmten DIO (digitaler Eingang/Ausgang) des PTT-Moduls verbunden.

In diesem Schritt sollte jedes, zur Sprechtaste angeschlossene DIO, eingerichtet werden, um die ordnungsgemäße SBS-Funktion zu ermöglichen.

1	DIO Status LED	Zeigt de LED kar	n Zustand des entsprechenden DIO an. Die In folgende Zustände annehmen:
		OFF	Der OFF-Zustand zeigt an, dass sich der tatsächliche Ein-/Ausgang des PTT-Moduls im "High"-Zustand befindet (nicht mit Masse verbunden). Wenn die Sprechtaste richtig angeschlossen ist, bedeutet dieser Zustand, dass die Taste derzeit nicht gedrückt ist. Die physikalische Verbindung zum Gerät bleibt bestehen, auch wenn die SBS-Funktion nicht aktiviert ist. Damit kann die Korrektheit des Hardwareaufbaus überprüft werden.
		ACTIVE	Der ACTIVE-Zustand zeigt an, dass sich der tatsächliche Ein-/Ausgang des PTT-Moduls im "Low"- Zustand befindet. Wenn die Hardwarekonfiguration korrekt ist, bedeutet dies, dass die Push-to-Talk-Taste derzeit gedrückt ist.
		UNDEF	Der UNDEF-Zustand zeigt an, dass der tatsächliche Ein-/Ausgang des PTT-Moduls unbekannt ist. Dies ist der Fall, wenn die TCP/IP-Verbindung unterbrochen oder das Gerät vom Benutzer deaktiviert wird.
2	Source Name	Dieses T bestimm gibt die N Kontakts Um den Folgende	Texteingabefeld ermöglicht die Zuordnung eines ten Namens zur DIO-Quelle. Der Standardname Nummer des physikalischen Push-to-Talk- Standard (DIO-Nummer des PTT-Moduls) an. Namen zu ändern, klicken Sie in das Textfeld. Provide ProvideProvide Provide Provide Provide Provide Provide Provide
		aktueller	n überschreiben, und drücken Sie OK.

3	Suppressed Frequency	 Dieses Eingabefeld ermöglicht die Zuweisung einer bestimmten Frequenz (bzw. Seefunkkanals), die beim Drücken der angeschlossenen Sprechtaste unterdrückt werden soll. Es ist auch möglich, die Bodensenderunterdrückung auf allen Frequenzen zu aktivieren. Der Standardwert von "Suppressed Frequency" ist "ALL FRE UE NCIES". Um diesen Wert zu ändern, klicken S in das Eingabefeld. Der Frequenzeingabedialog 			
		erscheint:			
		Freq Chnl Del Freq Chnl Del			
		7 8 9 7 8 9			
		4 5 6 4 5 6			
		1 2 3 1 2 3			
		0 <- 0 <-			
		Esc Ok Esc Ok			
		Geben Sie die neue Frequenz in MHz ein oder aktivieren Sie alle Frequenzen, indem Sie auf die Schaltfläche "SUPPRESS ALL FREQUENCIES" klicken, und drücken Sie "OK". Geben Sie die UKW- Seefunkkanalnummer ein. Wenn der UKW-Kanal ein Duplexkanal ist, muss Ship oder Coast entsprechend ausgewählt werden. Drücken Sie dazu "S/C". Drücken Sie dann "OK".			
4	Checkbox "ON"	Diese Checkbox aktiviert die Self Bearing Suppression am entsprechenden DIO. Das bedeutet, wenn das PTT-Modul einen "Low"-Zustand am entsprechenden DIO erkennt, erhält der DF Commander MK2 sofort (je nach Einstellung "Sampling Time") die Information, an welchem Eingang des PTT- Moduls es aufgetreten ist, und unterdrückt die Peilung aller Kanäle, die auf der entsprechenden "Suppressed Frequency" arbeiten (Frequenz, die diesem DIO zugewiesen ist).			
		Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird die SBS-Funktion für dieses DIO mit der entsprechenden "Suppressed Frequency" nicht aktiviert. Die physikalische Verbindung zum Gerät bleibt jedoch bestehen. Damit			

kann die Korrektheit des Hardware-Setups überprüft
werden (s. DIO State LED).

Kurze Erklärung eines Beispiels:

In diesem Beispiel ist die Sprechtaste mit DIO 2 des PTT-Moduls verbunden. Der Bodensender hat den Namen "Ground Control" mit der Frequenz 2 ,975 M z. Die SBS-Funktion ist aktiviert.

000	Source Name	Suppressed Frequency	ON		_
OFF	PTT Contact 0	ALL FREQUENCIES		ETHERNET	HELET OV- V+
0101	Source Name	Suppressed Frequency	ON	STATUS	5-10V ==
OFF	PTT Contact 1	ALL FREQUENCIES		DI/O ACTIVITY	
DIO 2	Source Name	Suppressed Frequency	ON	POWER	
ACTIVE	Ground Control 1	121.975 MHz	~		
DIO 3	Source Name	Suppressed Frequency	ON	brainboxes	
OFF	PTT Contact 3	ALL FREQUENCIES		ETUCONET	ED 000
DIO 4	Source Name	Suppressed Frequency	ON	TO	ED-008 8xDI/0
OFF	PTT Contact 4	ALL FREQUENCIES		DEMOTE VO	
DIO 5	Source Name	Suppressed Frequency	ON	REMOTE I/O	
OFF	PTT Contact 5	ALL FREQUENCIES			
DIO 6	Source Name	Suppressed Frequency	ON		
OFF	PTT Contact 6	ALL FREQUENCIES			
DIO 7	Source Name	Suppressed Frequency	ON	200 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1 010
OFF	PTT Contact 7	ALL FREQUENCIES			

Abbildung 78: SBS-Beispiel

Die DIO Status-LED ist im "AKTIVE"-Status. Das bedeutet, dass der Tower Control-Operator gerade spricht, und die Sprechtaste des Bodensenders gedrückt ist.

Das Bild des PTT-Moduls wird auf der rechten Seite angezeigt. Dieses Bild stellt die DIO Status-LEDs der tatsächlichen Hardware dar, wenn sie richtig eingerichtet ist. Die LEDs "DIGITAL I/O" des PTT-Moduls leuchten grün, wenn die PTT-Tasten nicht gedrückt sind. Wenn eine Taste gedrückt wird, erlischt die entsprechende Pin-LED.

Folglich befindet sich der DIO 2 des PTT-Moduls im "Low"-Zustand und DF Commander unterdrückt die Peilung auf allen Kanälen mit der Frequenz 121,975 MHz.

4 Statusanzeigen

Alle Module, die eine Netzwerkverbindung erfordern, verfügen über eine detaillierte Statusanzeige. Im Folgenden werden die Anzeigeelemente anhand eines Peilkanals detailliert beschrieben.

123457	8	9)	10	
State :: Current IP: OK TCP TIME DATA DEV 127.0.0.1 Device Message: OK	Current Port: N 60010	ew IP: 127.0.0	D.1	New Port: 60010	
6		11	12	13	14

Abbildung 79: Status Anzeigen

1	General Status LED	Zeigt den g Peilkanals Die LED ka	jenerellen Status eines Netzwerkgeräts (z.B. oder GPS-Empfängers) ann folgende Zustände annehmen:
		OFF	Die Daten des Gerätes werden nicht verwertet. Fehler werden ignoriert und nicht weitergeleitet. Durch das Drücken der Taste "OFF" kann das Modul deaktiviert werden. Dabei kann die Verbindung mit dem Gerät immer noch bestehen bleiben. Das Deaktivieren eines Geräts kann während einer Reparatur oder Austausch des Geräts von Vorteil sein. Beispielsweise wird kein Gesamtsystemfehler eines Peilsystems generiert, während ein Peilkanal ausgetauscht wird.
		ERROR	Das Gerät ist im Fehlerzustand. Es kann seine Aufgabe nicht erfüllen. Ein Peilkanal kann beispielsweise keine Peilwerte ermitteln.
		WARNING	Das Gerät kann seine Aufgabe noch erfüllen, jedoch mit Einschränkungen. "Warning" wird ebenfalls ausgegeben, wenn ein Gerät nicht in seinen spezifizierten Bedingungen arbeitet. Beispielsweise wurde einen Betriebstemperatur überschritten oder die Betriebsspannung gefährlich unterschritten.
		ОК	Das Gerät funktioniert einwandfrei.

2	TCP LED	Zeigt an, ob eine TCP/IP Verbindung zum Gerät besteht. Leuchtet rot, wenn keine Verbindung besteht. Blinkt gelb / rot, wenn versucht wird, eine Verbindung aufzubauen. Grün – Die Verbindung ist aufgebaut.
3	TIMEOUT LED	Die TIMEOUT LED leuchtet rot, wenn von dem Gerät keine Daten zyklisch gesendet werden. Grün – Daten kommen zyklisch an.
4	DATA LED	DATA LED zeigt an, ob die Daten, die von dem Gerät kommen, valide sind.
5	DEV LED	DEV LED zeigt an, ob das Device bzw. Gerät selbst ein Fehler oder Warning ausgibt. Leuchtet rot, wenn das Gerät eine Fehlermeldung ausgibt. Leuchtet gelb, wenn das Gerät eine Warning ausgibt. Grün – keine Fehler
6	Device Message	Die Leiste zeigt den Fehlerstatus im Klartext an.
7	Aktuelle IP-Adresse	Keine Eingabe möglich
8	Aktueller TCP-Port	Keine Eingabe möglich
9	Neue IP-Adresse	Hier soll die neue IP- Adresse eingegeben werden.
10	Neuer TCP-Port	Hier soll der neue TCP-Port eingegeben werden.
11	CONNECT	Taste für den Aufbau der Verbindung mit dem Gerät
12	DISCONNECT	Taste für das Schließen der Verbindung mit dem Gerät
13	ON	Aktiveren des Geräts Daten und Status von dem Gerät sollen ausgewertet werden.
14	OFF	"Software" - Deaktivieren des Geräts Daten und Status von dem Gerät sollen nicht ausgewertet werden.

Beispiele anhand eines Peilkanals in einem DF-System:

Status: Current IP:				Curr	ent IP:	Current Port:	New IP:			ort:
OFF	TCP	TIME	DATA	DEV	127.0.0.1	60010	127.	0,0,1	60010	
Device Messa	ge:									
DF Channel is disabled by user.							CONNECT	DISCONNECT	ON	OFF

Der Peilkanal ist deaktiviert. Es kann sein, dass die TCP/IP Verbindung aufgebaut ist, jedoch ist der tatsächliche Fehlerstatus unklar.

Status:		Current IP: Current Port:		New IP:			New Port:				
ERROR	TCP	TIME	DATA	DEV			127.0.0.1			60010	
Device Messag	e:										
Disconnected				CONNECT	DISCONNECT	ON	OFF				

Es besteht keine Verbindung zum Peilkanal.

Mögliche Fehlerursache:

- Es wurde nicht auf CONNECT gedrückt.

Status:		Current IP:			Current Port:	New IP:			ort	
ERROR	TCP	TIME	DATA	DEV	127.0.0.1	60010	127	60010		
Device Messag	e:									
Connecting to 127.0.0.1:60010						CONNECT	DISCONNECT	ON	OFF	

Es wird versucht, eine Verbindung zu der IP-Adresse 127.0.0.1 und dem Port 60010 aufzubauen, jedoch ohne Erfolg.

Mögliche Fehlerursache:

- Der TCP/IP Server des Geräts funktioniert nicht.
- Es besteht keine LAN-Verbindung zu dem Gerät.

Status:		Cur	Current IP: Current Port:		New IP:			New Port:	
ERROR	TCP	TIME OUT	ATA DEV	127.0.0.1	60010	127	.0.0.1	60010	
Device Messag	e:								
Data Timeout: Channel produce no data.						CONNECT	DISCONNECT	ON	OFF

Die TCP/IP Verbindung wurde aufgebaut, das Gerät produziert jedoch keine Daten. So ein Verhalten kann auftreten, wenn ein Peilkanal aus zwei Komponenten besteht. Beispielsweise erzeugt ein RT-1000 Peilkanal einen RS-232 Datenstrom, der einem Seriell zu LAN-Konverter zugeführt wird. Dabei übernimmt der Konverter die Rolle eines Servers, zu dem eine Verbindung aufgebaut wird.

Mögliche Fehlerursache für Geräte mit Verwendung von Seriell zu LAN-Konvertern:

- Die Quelle der seriellen Daten ist ausgeschaltet (Peilkanal ist aus, aber nicht der Seriell zu LAN-Konverter).
- Die serielle Leitung zwischen dem Gerät und Seriell zu LAN-Konverter ist unterbrochen (keine physikalische Verbindung).
- Die Baudrate im Gerät ist falsch eingestellt.
- Die Einstellungen der seriellen Ports im Seriell zu LAN-Konverter sind fehlerhaft.

Status:			Curre	Current IP: Current Port:		New IP:			New Port:	
ERROR	TCP	TIME OUT	DATA	DEV	127.0.0.1	60010	127	0.0.1	60010	
Device Message	8									
Bad Data! Not a RT-1000 data format.						CONNECT	DISCONNECT	ON	OFF	

Eine TCP/IP Verbindung wurde aufgebaut.

Das Gerät sendet auch Daten zyklisch aus.

Die Daten sind jedoch nicht für das eingestellte Gerät bestimmt. In diesem Fall werden Daten eines RT-1000 Peilkanals entsprechend dem RT-1000 Datenprotokoll erwartet. Es kommen jedoch Daten an, die nicht ausgewertet werden können.

Mögliche Fehlerursachen:

- Die Verbindung wurde zu einem falschen Gerät aufgebaut (z.B. zu einem GPS-Gerät oder zu einem anderen Funkpeilsystem).
- Die Protokolleinstellung von dem Peilkanal ist falsch (z.B. Es wurde das RT-1000 Protokoll eingestellt, obwohl RT-500-M Protokoll gewünscht ist).

Status:			Curr	Current IP: Current Port:		New IP:			New Port:	
ERROR	TCP	TIME	DATA	DEV	127.0.0.1	60010	127	.0.0.1	60010	
Device Messag	e:									
Error 01: AU No Receiver						CONNECT	DISCONNECT	ON	OFF	

Eine TCP/IP Verbindung wurde aufgebaut.

Das Gerät sendet auch Daten zyklisch aus.

Die Daten sind valide.

Das Gerät selbst produziert jedoch ein Fehler. Um die Fehlerursache zu finden, muss die Dokumentation von dem jeweiligen System angeschaut werden.

In diesem Beispiel wurde eine Verbindung mit einem RT-500-M Gerät aufgebaut. Es meldet ein Fehler: "Error : AU No Receiver". Laut der Dokumentation des RT-500-M Systems ist der Empfänger in der Antenna Unit ausgefallen.

Status:		Curn	Current IP: Cur		New IP:			New Port:		
WARNING	TCP	TIME	DATA	DEV	127.0.0.1	60010	127	.0.0.1	60010	
Device Message	8									
Warning 02: No Compass Found						CONNECT	DISCONNECT	ON	OFF	

Eine TCP/IP Verbindung wurde aufgebaut.

Das Gerät sendet auch Daten zyklisch aus.

Die Daten sind valide.

Das Gerät selbst produziert jedoch eine Warnung. Um die Fehlerursache zu finden, muss die Dokumentation von dem jeweiligen System angeschaut werden.

In diesem Beispiel wurde eine Verbindung mit einem RT-500-M Gerät aufgebaut. Es meldet eine Warnung: "Warnung 2: No Compass Found".

Ohne Kompassanschluss kann das Peilsystem nur relative Peilwerte ermitteln und keine nordbezogenen Peilwerte. Es funktioniert demnach mit Einschränkungen.

New Port:		New IP:	Current Port:	Current IP: Current		Status:			
60010	.0.0.1	127.	60010	127.0.0.1	DEV	DATA	P TIME OUT	тс	OK
								ige:	Device Messa
ONNECT ON O	DISCONNECT	CONNECT							ОК
	DISC	CONNECT						ige:	Device Messa OK

In diesem Fall sind die TCP/IP-Verbindung sowie die zyklischen Daten gültig und korrekt. Es wird erwartet, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.

5 Monitoring Page

Die Monitoring Page dient der technischen Überwachung aller konfigurierten Funkpeilsysteme und deren Kanäle. Eine Konfiguration ist hier nicht möglich. Je nach Bedarf kann zwischen zwei Ansichten der Monitoring Page gewählt werden.

5.1 General Status Monitoring

"General Status Monitoring" bietet die Statusdaten aller Server (lokal und remote), ihrer Systeme und Triangulatoren, definiert durch LEDs.

Wenn sich die General-Status-LED im Zustand ERROR oder WARNING befindet, ist diese Seite der schnellste Weg, um die Ursache des Problems zu finden, da alle Status auf einen Blick sichtbar sind.



Abbildung 80: Monitoring Page / General Status Monitoring

5.2 System Details

Wenn auf der Seite "General Status Monitoring" weitere Informationen zu bestimmten Servern benötigt werden, besteht auch die Möglichkeit, detailliertere Informationen anzuzeigen. Hierzu klicken Sie auf die Schaltfläche "DETAILS" neben dem Servernamen.



Abbildung 81: Monitoring Page / Detaillierte Server Informationen

1	<u>General Status LED und General Message</u> Zeigt den zusammengefassten Status aller DF-Systeme an. Sobald ein Peilsystem oder ein Peilkanal einen Fehler meldet, ändert sich der Zustand der LED ebenfalls auf Fehler. Eine Klartextnachricht wird entsprechend angezeigt.
2	Systemstatus LED-Leiste Beinhaltet die Status-LEDs einzelner Peilsysteme Systeme in einer Leiste. Da die Leisten immer oben dargestellt werden, ist auf einen Blick erkennbar, welches System einen Fehler aufweist. Klicken Sie auf eine LED, um zum entsprechenden System zu gelangen.
3	<u>Systemdatenanzeige</u> Zeigt alle aktuellen Daten des jeweiligen Peilsystems an.
4	Status LED des Systems mit der entsprechenden Klartextnachricht Im Falle eines Fehlers kann die Klartextnachricht bei der Fehlersuche helfen.
5	Peilkanalliste Zeigt alle konfigurierten Peilkanäle des jeweiligen Systems an. Dabei werden pro Kanal jeweils alle relevanten Informationen dargestellt. Für die Fehlersuche ist die Statusanzeige besonders wichtig. Siehe Kapitel 4 Statusanzeigen für Details.
5.3 DF Channel Monitoring

Das DF Channel Monitoring ist ein gutes Werkzeug, um alle konfigurierten Kanäle gleichzeitig zu überwachen.

Auf dieser Seite werden die Statusinformationen und einige Haupteinstellungen angezeigt.

Die Empfangssituation lässt sich besonders gut überwachen, da sofort ersichtlich ist, auf welchem Kanal, auf welcher Frequenz gerade eine Peilung (Grad und Signalpegel) empfangen wird.

000 DF Commander MK2 - Client BEARING DF CHANNEL MONITORING GENERAL STATUS MONITORING General Messag ige...en-Traf OK BREM_RED BREMEN_S ок 100
 TB:
 Status
 Current IP:

 31.0
 OK
 TCP
 TIME OUT
 DATA
 DEV
 127.0.0.1
 156.800 MHz 18: <u>348.0</u> TCP TIME DATA DEV 127.0.0.1 121.500 MHz TCP TIME DATA DEV 84.0 156.800 MHz TCP TIME DATA DEV 121.500 MHz 156.800 MHz Local 60028 TCP TIME DATA DEV 127.0.0.1 121.500 MHz Server Name: System Name: Heiligenhafen-Traf HEILHAF_2 324.0 TCP TIME DATA DEV 127.0.0.1 156.800 MHz OK. 114 dBn Port: Device M 60016 OK Current IP: TCP TIME DATA DEV 127.0.0.1 156.800 MHz Heiligenhafen-Traf HEILHAF_1 OK Current IP: Port: Device TCP TIME DATA DEV 192.168.66.90 60010 OK 156.800 MHz BREMEN_S West-BRM IN4 dF
 Current IP:
 Port:
 Devic

 TCP
 TIME
 DATA
 DEV
 192.168.66.90
 60011
 OK
 97.0 OK 156.525 MHz BREMEN_S

Alle Kanäle werden in einer scrollbaren Listenansicht angezeigt.

Abbildung 82: Monitoring Page / DF channel monitoring

Auf der Seite können Sie einen einzelnen Server (oder mehrere bestimmte Server) explizit zur Anzeige auswählen.

Innerhalb der Serverstatus-LED befindet sich ein Kontrollkästchen, das aktiviert werden kann, um nur die Kanäle dieses bestimmten Servers zur Anzeige auszuwählen. Die Kanäle der nicht ausgewählten Server werden in diesem Fall ausgeblendet.



Abbildung 83: Monitoring Page / DF Channel Monitoring eines bestimmten Servers

6 Bearing Page

Die Bearing Page ermöglicht die Darstellung der Peilergebnisse und Signalpegel von ausgewählten Funkpeilkanälen auf einer Kompassrose. Diese Ansicht dient der Unterstützung der Nautiker und der technischen Systemüberwachung.

Die Bearing Page kann auf einem separaten Monitor in einem unabhängigen Fenster geöffnet werden. Dadurch ist es beispielsweise möglich, auf einem Monitor die Monitoring Page und auf einem anderen Monitor mehrerer Bearing Pages geöffnet zu haben, um bestimmte Peilkanäle aus nautischer- bzw. Lotsen-Sicht zu überwachen.



Abbildung 84: Bearing Page

1	Auswahl des Systems
2	Auswahl des Peilkanals
3	Anzeige der Betriebsart
U	
	Die Betriebsart kann unter SETUP/DF SYSTEMS, Channel Setup eingestellt werden.
4	Taste "REPEAT"
•	Durch des Drücken der DEDEAT Tests wird die letzte Deilung engezeigt gelenge ein
	Durch das Drucken der REPEAT-Taste wird die letzte Pellung angezeigt, solange sie
	gehalten wird. Eine aktuelle Peilung hat selbstverständlich den Vorrang.
5	Frequenzeinstellung in MHz
	Siehe Abbildung 38: Eingebe in MHz und Abbildung 30: Eingebe als LIKW Kenel
	Siene Abbildung 50. Eingabe in Minz und Abbildung 59. Eingabe als OKW-Kanal

6	<u>Frequenzeinstellung über die Favoritenliste</u> Siehe Abbildung 40: Eingabe aus der Favoritenliste
7	<u>Anzeige der aktuellen Frequenz</u> Im Falle einer Seefunkband-Frequenz wird ein entsprechender UKW-Kanal mit Kennzeichnung Ship oder Coast angezeigt.
8	<u>Pegelanzeige</u> Die Skala der Pegelanazeige kann umkonfiguriert werden. Dadurch sind Pegelanzeigen in %, dBm, dBµV und dBµV/m möglich.
9	<u>Squelch-Einstellung / Einstellung der Rauschsperre</u> Bewegen Sie mit der Maus das Kontrollelement auf den gewünschten Wert und lassen Sie los. Der Squelch wird auf den gewünschten Wert eingestellt. Die Squelch-Einstellung ist auf sinnvolle Werte begrenzt.
10	 <u>Peilrose</u> Die Zahlen der Peilrose beziehen sich auf die zentrale Peilanzeige (Punkt 11). Ist in der zentralen Anzeige "TRUE" eingestellt entsprechen die Zahlen auch dem TRUE Bearing. Die Peilrose kann gedreht werden (siehe hierzu Punkt 13). Wird die Bearing Page von einem ATC-Lotsen oder VTS – Nautiker verwendet, so kann die Peilrose so gedreht werden, dass die obere Zahl der Fensterblickrichtung entspricht. Dadurch kann der Operator den angezeigten Pfeil optisch nachverfolgen und ein Wasser- oder Luftfahrzeug eventuell direkt sehen.
11	Zentrale Peilanzeige Hier wird ein Peilwert in der entsprechenden Referenz angezeigt. In der aktuellen Darstellung ist die Referenz auf "TRUE" eingestellt. Das bedeutet, dass der Zahlenwert dem "True Bearing" entspricht. Drücken Sie auf die Referenz, um eine andere Referenz einzustellen. Folgende Referenzen sind möglich: RELATIVE, MAGNETIC, TRUE, QDM, QDR, QTE, QUJ.
12	<u>Taste "NEW WINDOW"</u> Öffnet die Bearing Page in einem separaten Fenster.
13	<u>Taste "CONFIGURE"</u> Öffnet das Konfigurationsfenster für die Bearing Page. Die Konfiguration bezieht sich auf alle geöffneten Bearing Fenster.
14	<u>Runway</u> Zur besseren Orientierung des Towerlotsen kann eine Landebahn auf der Peilrose zusätzlich angezeigt werden (siehe Punkt 13).

Drücken Sie "CONFIGURE", um das Konfigurationsfenster zu öffnen.



Abbildung 85: Konfigurationsfenster der Bearing Page

1	 <u>Einstellungen der Pegelanzeige</u> In der oberen Zeile kann die Pegelanzeige flexibel eingestellt werden. Definieren Sie das Minimum, das Maximum und das Limit für die Squelch-Einstellung. Wählen Sie die Einheit aus. Folgende Einheiten sind möglich: %, dBm, dBµV, dBµV/m. Drücken Sie auf "APPLY", um die Konfiguration der Pegelanzeige zu übernehmen. In der zweiten Zeile stehen "Skalen- ot keys" zur Verfügung. Sie ermöglichen eine schnelle Einstellung der Pegelanzeigen-Skala mit bereits voreingestellten sinnvollen Werten.
2	Drehung der Peilrose Bewegen Sie den Slider oder geben Sie den Wert der Ausrichtung der Peilrose direkt ein und drücken Sie auf "APPLY".
3	Runway-Einstellung Definieren Sie einen Ausrichtungswinkel der Landebahn in Grad und schalten Sie die Anzeige ein, indem Sie das Kontrollkästchen "RUNWAY ON/OFF" aktivieren.
4	Farbeinstellung In diesem Menu können Farben für die Werte und den Pfeil, für den Hintergrund, für die Kompassrose und den Hintergrund der zentralen Peilanzeige eingestellt werden. Drücken Sie auf das entsprechende Rechteck und wählen Sie die Farbe aus. Die Farbe wird sofort übernommen. Drücken Sie auf "LOAD DEFAULT", um zu den Default-Einstellungen zurückzukehren.
5	Bearing Indication Hold Time / Nachleuchtzeit des Pfeils und der Werte Nachdem das Funksignal nicht mehr ausgesendet wird, wird die Peilung noch in Grau angezeigt. Nach dieser Zeit verschwindet die Anzeige. Der Wert "Infinite" bedeutet, dass die Werte so lange angezeigt werden, bis erneuert gepeilt wird.





Abbildung 86: Kartenanzeige

1	Seitenleiste (Sidebar) Kontrollelement Drücken Sie auf das Kontrollelement, um die Seitenleiste zu öffnen und um weitere Fenster öffnen zu können. Die entsprechenden Fenster sind an die Karte gebunden und nur in der Karte sichtbar.
2	Rechte Maustaste Drücken Sie auf die rechte Maustaste und auf "Copy Coordinate". Dadurch werden die aktuellen Koordinaten der Maus in die Zwischenablage kopiert. Sie können an beliebiger Stelle, z.B. in einem Texteditor eingefügt werden.
3	<u>Open in Window</u> Drücken Sie auf diese Taste, um die Kartenansicht in einem separaten Fenster zu öffnen. Nur ein Fenster ist möglich.
4	<u>Map Control</u> Drücken Sie diese Taste, um das Karten-Steuerelement zu öffnen.
5	<u>GPS-Notation</u> Drücken Sie auf "GPS Notation", um das GPS-Format einzustellen. Diese Funktion hat exakt die gleiche Wirkung wie die Einstellung im General Setup (s. Kap. 3.1.3 GPS-Format).
6	Aktuelle Mauskoordinaten Zeigt die GPS-Position der aktuellen Mausposition an.

8 COSPAS-SARSAT Scan & Decode / Marine Scan

Die DF Commander MK2 Applikation (Server sowie Client) unterstützt den COSPAS-SARSAT-Scan sowie die grafische Darstellung von COSPAS-SARSAT-Signalen. Der eigentliche COSPAS-SATSAT-Scan, die Erkennung und Dekodierung erfolgen durch das Peilsystem. DF Commander MK2 Applikation stellt nur die Daten dar.

8.1 COSPAS-SARSAT Scan / Marine Scan

Um die COSPAS-SARSAT- bzw. Marine-Scan-Funktion zu verwenden, stellen Sie zuerst den COSPAS-SARSAT - oder Marine Scan - Modus am Peilsystem, und dann in der DF Commander-Software ein.

Die Scan-Modi werden im Kanal-Setup-Menü mit der Einstellung "Operating Mode" eingestellt (unter SETUP / DF SYSTEMS / DF Channel SETUP).

HINWEIS:

Das genaue Scan-/Decodierungsverhalten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des verwendeten Peilsystems.

8.2 COSPAS-SARSAT Decode

Um die COSPAS-SARSAT-Decodierungsfunktion zu verwenden, stellen Sie zunächst den COSPAS-SARSAT-Decodierungsmodus am Peilsystem ein. Gehen Sie dann zu SETUP / DF SYSTEMS / DF Channel SETUP und wählen Sie den "Cpss Decode Mode" auf dem entsprechenden Kanal aus.

010 DF Channe	el Setup							
DF Channel lo	l:							
2a20461f-e	84e-405e-840e	-7d6437	74fe49					
Status:			Current IP:		Current Port:	New IP:		New Port:
ОК	TCP TIME DA	TA DEV	19	2.168.66.193	9999			
Device Messa	ge:							
OK						CONNECT	DISCONNECT	ON OF
Destand								
RT-500-M			< SET <	RT-500-M	*			
Channel Nam	e:			New Channel Name:				
CH16			< SET <] RELATIVE		TRUE
Channel Rack	Number:			New Channel Rack !	Number:			
0			< SET <					
Sauelch Level				New Squelch Level	[dBm]:			
18.0%	128 dBm					LEVEL-	11.06 123	dBm
10 70	120 0011			Bearing Mode		LEVEL.	11 70 -155	o upin
				- Cpss Scan				
		406	6.025 M	Cass Germielli		EDIT FREQU	ENCY FAV	ORITES
Operating Ma	de			Marine Scan				
Baralan Mo	4-			-				CLOCE
Bearing Mo	de	-	< SET <	Cpss Decode M				CLOSE

Abbildung 87: Umschalten in den COSPAS-SARSAT Decode Mode im DF-Kanal

Wenn ein COSPAS-SARSAT-Beacon erkannt wird, wird es auf der Karte an der decodierten Position, mit der entsprechenden Beacon-ID angezeigt.



Abbildung 88: Dekodierendes Peilsystems mit der Peillinie zum CP-SS-Beacon

Das Peilsystem, das die COSPAS-SARSAT-Daten erkennt und dekodiert, zeigt dies auf der Karte an, indem eine Meldung "CPSS RECEIVED" blinkt, und Peillinie(n) zu Beacon-Position(en) zeigen, wenn die Positionsdaten in der COSPAS-SARSAT Nachricht enthalten sind.

Wenn die Positionsdaten nicht enthalten sind, erscheint die Beacon-ID in der Liste der COSPAS-SARSAT-Beacons, aber die Peillinie zum Beacon ist dann nicht verfügbar. Die Liste der erkannten Beacons befindet sich in der Seitenleiste der Karte. Um die Details zu einem bestimmten Beacon anzuzeigen, klicken Sie darauf in der Beacons-Liste.

203	41500BF81FE0	
	Last Signal: 00:26:25	٩
UTC:	2023-03	-28T13:25:23.546Z
Latitude:		43°31.933'N
Longitude:		1°25.517'E
Country:		Norway
Protocol Id:		National Location
Self Test:		False
System Name:		HEILHAF_1
DF Latitude:		54°22.882'N
DF Longitude:		10°56.126'E
Channel Name:		CH16
Frequency:		406.025 MHz
DF True Bearing:		undefined
202	4F72524FFBFF	
	Last Signal: 00:00:04	۰
202	4F72525FFBFF	
	Last Signal:	۷

Abbildung 89: Liste der Cospas-Sarsat-Beacons mit geöffneten Details eines bestimmten Beacons

8.3 COSPAS-SARSAT Dateien

Die COSPAS-SARSAT-Dateien befinden sich in einem separaten Ordner, im Verzeichnis der Konfigurationsdateien, welches in SETUP / GENERAL durch Klicken auf die Schaltfläche "OPEN DIRECTORY " geöffnet werden kann.

Die Dateien der einzelnen decodierten Beacons sind in den separaten Ordnern sortiert.

HINWEIS:

Die Dateien der COSPAS-SARSAT-Beacons werden niemals gelöscht, auch wenn der "CLEAR"-Button betätigt wird.

Sollen diese Dateien gelöscht werden, muss dies manuell im Dateiverzeichnis erfolgen.

9 Einschränkungen

Einige zusätzliche Einschränkungen müssen beachtet werden.

RT-500-M Antenna Unit RT-600 Antenna Unit RT-600 Antenna Unit	Es kann immer nur ein Peilkanal mit der Antenneneinheit verbunden werden.
RT-500-M DCU	Bei Verwendung des COSPAS-SARSAT Decode Mode, kann nur ein DF-Kanal mit dem RT-500-M DCU verbunden sein, wenn die Version des RT-500-M DCU kleiner oder gleich [Rev 3.06] ist.
Local Server TCP Port	Ist beschränkt auf die Ports, die auf der verwendeten Maschine verfügbar sind. Wenn der ausgewählte TCP-Port bereits verwendet wird, kann der TCP-Server nicht gestartet werden.
COSPAS-SARSAT	Die Speicherung von COSPAS-SARSAT-Nachrichten ist auf 5000 Nachrichten pro Beacon begrenzt. Wenn mehr Nachrichten eingehen, werden die Ältesten gelöscht.
MAP Page	Die Schaltfläche "Open in Window" ist darauf beschränkt, nur 1 neues Fenster zu öffnen.

Tabelle 1: Allgemeine Einschränkungen

10 Installation

HINWEIS:

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönliche Firewall oder Ihr Viren- und Malware-Schutz so konfiguriert ist, dass die Installation der Software "DF Commander MK2" nicht blockiert wird.

HINWEIS:

Sollten vom Nutzer Änderungen bzw. Austausch der Dynamic Link Libraries vorgenommen werden, übernimmt RHOTHETA Elektronik GmbH keine Gewähr mehr für die Funktionsfähigkeit der gesamten Software. Die Garantie erlischt somit.

10.1 Minimale PC- und Netzwerkanforderungen

HINWEIS:

Sollte der Text in den Dialogen der "DF Commander MK2" Applikation nicht sichtbar sein, muss die Schriftart "Cantarell" auf Ihrem PC konfiguriert werden.

Minimale PC-Anforderungen				
Betriebssysteme:	Windows 10 or higher (64 Bit) Linux RHEL 8.4 (64 Bit)			
Prozessor:	Intel Core i5 (5 th Gen) or AMD Ryzen 5			
Festplatte:	500 GB			
Speicher:	16 GB RAM			
Schnittstellen:	1 x RJ45 (LAN), Anschlüsse für Maus und Tastatur			
Monitor Auflösung:	Minimum: Empfohlen:	1024 x 768 1280 x 1024		
Minimale Netzwerkbandbreite für den integrierten Server:	Protokoll: RHOTHETA DF Standard Dateninhalt: - Aktivierte Peilung auf allen Kan - Aktive Kreuzpeilung auf allen u. möglich Neztwerkschicht: TCP Datenraten für <u>einen Client</u> verbund Gesamtzahl der Peilkanäle Mittelwer 1 25 kBit / 3 5 KBit / 6 12 300 kBit / 18 450 kBit / 24 600 kBit /	JSON Protocol älen (Update jede 250 ms) hterschiedlichen Frequenzen wenn den mit dem Server: t* Max. Peak** s 150 kBit / s s 500 kBit / s s 1500 kBit / s s 1500 kBit / s s 1500 kBit / s s 2500 kBit / s s 5500 kBit / s		

	*Mittelwert ist die minimale Datenrate, die vom Netzwerk zur Verfügung gestellt werden muss (Die Datenrate wurde innerhalb von 60 Sekunden ermittelt) ** Max. Peak ist die Datenrate die mit der max. hold methode, innerhalb von 100 ms Zeitschlitz über eiene Periode von 5 Minuten gemessen wurde.
Erforderliche Installierte Pakete:	Adobe Acrobat Reader (Nicht älter als 2016)

Tabelle 2: Minimale PC-Anforderungen

10.2 Installation unter Windows

Klicken Sie doppelt auf den ausgelieferten Installer:

- DFCommanderMK2-Server-X.XX-xxx-xxxxxxxx-Installer.exe oder
- DFCommanderMK2-Client-X.XX-xxx-xxxxxxxx-Installer.exe

und folgen Sie den Anweisungen.

Es wird empfohlen, die Software in das Benutzerverzeichnis (user home) zu installieren z.B.: C:\Users\max.mustermann\ DFCommanderMK2-Server

Die ausführbare Datei ist:

- DFCommanderMK2-Client.exe oder
- DFCommanderMK2-Server.exe

Um das Programm zu entfernen, führen Sie maintenancetool.exe aus, welches sich im selben Ordner befindet.

10.3 Installation unter Linux

Entpacken Sie den ausgelieferten Tarball, z.B: DFCommanderMK2-Server-X.XX.tar.gz

```
in das user home Verzeichnis:
tar -xzf DFCommanderMl2-X.XX.tar.gz
```

Um das Programm auszuführen muss ${\tt start.sh}$ auf der Kommandozeile aufgerufen werden:

cd DFCommanderMK2 ./start.sh

10.4 Lizenzierung

Nach dem Start der Software werden Sie aufgefordert, die Zugangsdaten (Credentials) einzugeben. Füllen Sie das Formular aus, wählen Sie eine Netzwerkschnittstelle aus der Liste aus, lesen und bestätigen Sie die Lizenzvereinbarungen.

Am Ende des Vorgangs muss der Lizenzschlüssel eingegeben werden.

Um einen Lizenzschlüssel zu erhalten, kopieren Sie die Daten aus dem letzten Fenster (oder speichern Sie diese in einer Datei) und senden Sie sie an RHOTHETA.

Abhängig von den bestellten Optionen, wird durch RHOTHETA ein spezifischer Lizenzschlüssel generiert.

Wenn Sie bereits eine "DF Commander MK2" Applikation besitzen, und diesen nun mit zusätzlichen Optionen erweitern möchten, wenden Sie sich bitte an RHOTHETA.

Ein neuer Lizenzschlüssel kann über das Klappmenü in der linken oberen Ecke eingegeben werden, indem Sie "About" auswählen und die gleiche Prozedur, wie oben beschrieben, anwenden.

11 Abkürzungen

Term:	Definition:
ATC	Air Traffic Control
VTS	Vessel Traffic Service
DF	Direction Finder, Direction Finding System (Deutsch: Funkpeiler,
	Funkpeilsystem)
HMI	Human Machine Interface
ID	Identification
IP	Internet Protocol
LAN	Local Area Network
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light-Emitting Diode
SAR	Search And Rescue
System	Im Kontext von "DF Commander MK2", ein "System" ist eine Antenne
	mit mindestens einem Funkpeiler.
PTT/GTS/SBS	Push-To-Talk/ Ground Transmitter Suppression/Self Bearing
	Suppression
VTS	Vessel Traffic Service

Tabelle 3: Terms and Abbreviation / Abkürzungen

12 Notes / Notizen